
# **Panasonic**<sup>®</sup>



# パーソナル MD システム **取扱説明書**

品番 RX-MDX80







このたびは、パーソナル MD システムをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

- ■この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 そのあと保存し、必要なときにお読みください。
- ■保証書は「お買い上げ日・販売店名 | などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

## 上手に使って上手に節電)

保証書別添付 RQT6547-2S

# 本機の特長

# オペレーションステージ

本体下部のオペレーションステージに基本操作ボタンが集められているので、手元で集中操作ができます。

また、本体の向きを上方向に調節できます。( ➡ 7 ページ)

オペレーションステージ



# MD の長時間ステレオ録音/再生(MDLP)


本機はMDの長時間録音用フォーマット MDLP に対応しています。

MD**LP** は、ATRAC 3 という音声圧縮技術を使うことで、ステレオ音声で 2 倍 LP2 モード ) 4 倍(LP4 モード ) の長時間録音が可能になりました。録音するソース(音源 ) や録音方法に関係なく設定できます。また、1 枚の MD に異なる LP モード(標準/LP2/LP4 ) の曲を混ぜて録音することもできます。

## MD のグループ管理機能

連続した何曲かをグループに分けて、それぞれにタイトル を付けて管理することができます。

例えば、LP4 モードで 4 枚の CD を 1 枚の MD へ録音する場合などに使えば、再生時にはグループ単位で曲の頭出しができ、聞きたい曲を素早く見つけることができます。



## MP3 再生対応

本機では MP3 形式で記録された CD-R/RW を再生することができます。

MP3 は MPEG Audio Layer3 という音声圧縮技術を使って、音楽データを元の音質をあまり損なうことなく圧縮できます。

パソコン等で付けたフォルダまたは MP3 ファイルの名前を、それぞれアルバム名またはトラック名として扱います。


# 付属品の確認

□ AM ループアンテナ.......1本 (品番 G0ZZ00002036) □ 電源コード......1本 (品番 RJA0012-K)

□ リモコン ......1 コ (品番 EUR648272)



□ リモコン用単 3 形乾電池......2 本



- 付属の電源コードは、本機専用です。他の機器に使用しないでください。
- 付属品の買い替えは、お買い上げの販売店にご相談ください。 カッコ( )内は、買い替え時の品番です。

# もくじ

確認と準備	安全上のご注意4リモコンの準備6アンテナの接続と電源の準備7設置について7各部のなまえ8時計を合わせる10パネル表示の変化について(デモ機能)11
再生	CD/MD を再生する
録音	CD を MD に録音する(シンクロ録音)       26         CD をテープに録音する       28         ラジオを MD に録音する       30         ラジオをテープに録音する       31         MD をテープに録音する       31         テープを MD に録音する       31         CD から MD に高速録音する       32         丸録りする( *du To kěc)       33         好みの曲を予約して録音する       35         1 曲をねらい録りする(1-kěc)       36         アルバムを録音する/グループを録音する       37
もっと 使いこなす	MD を編集する
<b>もし</b> 必要なとき	MD/CD/テープについて55・56 保管/お手入れ/著作権について56・57 主な仕様57 お電話の前に一度ご確認を Q & A(よくあるご質問)58 こんな表示が出たら59 故障かな!?60 保証とアフターサービス62

確認と準備 再生 録音

\*\* I

使いこなす

/必要なとき

# 全上のご注

## (必ずお守りください)

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守り いただくことを、次のように説明しています。

表示内容を無視して誤った使い方をした ときに生じる危害や損害の程度を、次の 表示で区分し、説明しています。

**数生** この表示の欄は、「死亡ま たは重傷などを負う可能性 が想定される」内容です。



この表示の欄は、「傷害を 負う可能性または物的損害 、注意 のみが発生する可能性が想 定される」内容です。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表 示で区分し、説明しています。 (下記は、絵表示の一例です。)



このような絵表示は、してはいけな い「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行して いただく「強制」内容です。

# ҈ 警告

## 電源コードについて

電源コード・プラグを 破損するようなことは しない

傷つけたり、加工したり、 熱器具に近づけたり、無理 に曲げたり、ねじったり、 引っ張ったり、重い物を載 Lせたり、束ねたりしない。」



- 傷んだまま使用す ると、感電・ショ ート・火災の原因 になります。
- 抜くときは、プラグ を持ち、まっすぐ 抜いてください。
- コードやプラグ の修理は、販売 店にご相談くだ さい。

コンセントや配線器具 の定格を超える使い方 や、交流 100 V 以外 での使用はしない





● たこ足配線等で、定格を 超えると、発熱による火 災の原因になります。

電源プラグは根元まで 確実に差し込む





- 差し込みが不完全ですと、 感電や発熱による火災の 原因になります。
- 傷んだプラグ・ゆるんだ コンセントは使用しない でください。

電源プラグのほこり等 は定期的にとる





● プラグにほこり等がたま ると、湿気等で絶縁不良 となり火災の原因になり ます。

電源プラグを抜き、乾い た布でふいてください。

● 長期間使用しないときは、 電源プラグを抜いてくだ さい。

ぬれた手で、電源プラ グの抜き差しはしない



●感電の原因に なります。

ぬれ手禁止

## 雷について

雷が鳴ったら、アンテ ナ・機器やプラグに触れ ない







● 感電の恐れがあります。

## もし異常が起こったら

異常があったときは電 源プラグを抜く



を抜く

属や水、異物 が入ったとき 電源プラグ ● 煙や異臭、異

音が出たり、 落下、破損し たとき

● 機器内部に金

- そのまま使用すると、火 災や感電の原因になりま
- 販売店にご相談ください。

# 警告

## ご使用について

機器の上にものを載せ ない



● 機器内に入った場合、火災 や感電の原因になります。

機器内部に金属物を入 れたり、水をかけたり 濡らしたりしない



- ショートや発熱に より火災や感電の 原因になります。
- 機器の上に液体 の入った容器や 金属物を置かな いでください。
- 特にお子様にはご 注意ください。

分解、改造したりしなり しし



分解禁止

- 内部には電圧の 高い部分があり、 感電の原因にな ります。
- 内部の点検や修 理は、販売店へ ご依頼ください。

# ① 注意

# 設置について

#### 放熱を妨げない



- 内部に熱がこもると、機 器のケースが変形したり、 火災の原因になります。
- 後面の放熱孔をふさがな いよう、ご注意ください。

異常に温度が高くなると ころに置かない



- 機器表面や部品が劣化す るほか、火災の原因にな ることがあります。
- 夏の閉め切った自動車内 や直射日光の当たるとこ ろ、ストーブの近くでは 特にご注意ください。

油煙や湯気の当たると ころや湿気やほこりの 多いところに置かない



● 電気が油や水分、 ほこりを伝わり、 火災や感電の原 因になることが あります。

## 不安定な場所に置かない



●機器が落ちたり、 倒れたりして、 けがの原因にな ることがありま す。

## 電池について

# 電池は正しく取り扱う



- ⊕と⊝は正しく入れる
- 長期間使用しないときは、取り 出しておく
- 取り扱いを誤ると、電池の液もれにより、 火災や周囲汚損の原因になります。
- 万一液もれが起こったら販売店にご相談 ください。
- 液が身体についたときは、水でよく洗い 流してください。

#### 電池は誤った使いかたをしない



- 新・旧電池や違う種類の電池を いっしょに使用しない
- 乾電池は充電しない
- 加熱・分解したり、水、火の中 へ入れたりしない
- ●ネックレスなどの金属物といっ しょにしない
- 乾電池の代用として充電式電池 を使わない
- 被覆のはがれた電池は使わない

確認と準備

必ずお守りください

# 安全上のご注意(つづき)

# **企 注意**

## ご使用について


ひび割れ、変型したディスクやハート形 などの特殊形状のディスクは使わない



- 高速回転しますので、飛び散ったり、飛び出したりしてけがの 原因になることがあります。
- 接着剤などで補修したディスク も同様に危険ですので使用しな いでください。

#### コードを接続した状態で移動しない





- 接続した状態で移動させようとすると、 コードが傷つき火災や感電の原因になる ことがあります。
- また、引っかかったりして、けがの原因 になることがあります。

## アンテナを伸ばしたまま持ち運ばない





● アンテナがものに引っかかったり、当たったりして、けがの原因になることがあります。

#### 機器に乗らない





- 破損して、けがの原因になることがあります。
- 特にお子様にはご注意ください。


## ヘッドホン使用時は、音量を上げす ぎない




■ 耳を刺激するような大きな音量 で長時間続けて聞くと、聴力に 悪い影響を与えることがありま す。

# リモコンの準備

#### 乾電池(付属)の入れかた



#### リモコンの使いかた



#### 使用上のお願い


- 受光部とリモコンの間に障害物は置かない。
- 受光部に直射日光やインバーター蛍光灯 の強い光を当てない。
- 受光部と送信部のほこりに注意。 故障防止のために
- 分解、改造をしない。
- 重いものを載せない。
- 直射日光の当たるところに放置しない。
- ジュースなど液状のものをこぼさない。

確認と準備

# アンテナの接続と電源の準備

家庭用コンセントで使います。 電池では使えません。

FMホイップアンテナの調整 受信状態がよくないとき は、長さと向きを調整する。




AM ループアンテナ(付属)の接続と調整

本機はAMアンテナを内蔵していないため、AMループアンテナを接続しないとAM放送が受信できません。必ず接続してください。




A M ループアンテナを外すには ループアンテナのコードをゆっくりと 引っ張る。



# 設置について


本体の向きを上方向に調節できます。




#### お願い

本機のスピーカーは、防磁設計ではありません。 テレビやパソコンなどの近くに置かないでくださ い。


# 本体



# 表示部




## リモコン



# 時計を合わせる

本機の時計は24時間表示です。

例: 16時25分(午後4時25分)に合わせる。



ENTER

"左右"に傾ける

[ENTER]を押す

ENTER

"左右"に傾けて、

[ENTER]を押す

"上下"に傾ける



電源「切」時は、時計を合わせていれば、時計表示になります。(本体の[LIVE VIRTUALIZER - TIMER CHECK]を押し続けると照明が点灯し、見やすくなります。約3秒で自動消灯します。

#### お知らせ


- ●時計精度は室温において月差約 1 分です。定期的な 時刻補正をおすすめします。
- 停電後、約74分以内に復帰した場合、時計表示全体が点滅します。
  - この点滅は一度電源を入れると解除されます。この とき、時刻が合っていることを確認してください。
- ●時計を合わせると、デモ機能( → 右記 )は自動的に「切」になります。

# パネル表示の変化について

# デモ機能

電源コードをコンセントに差し込むと、パネル表示が自動的に点灯し、次々と変化するのをお楽しみいただけます。これをデモ(デモンストレーション)機能と呼びます。

お買い上げ時は、デモ機能が「入」に設定されています。デモ機能を「入」のままにしておくと、電源を「切」にしてもパネル表示は全消灯せず、デモ機能が働きます。



#### デモ機能を「切」にするには



デモ機能動作中に " DEMO OFF "と表示するまで 押し続ける

# DEMO OFF

押し続けるたびに DEMO OFF(切) ➡ DEMO ON(入)

本機の時計を合わせると、デモ機能は自動的に「切」になります。時計合わせの方法については、「時計を合わせる」(左ページ)をご覧ください。

#### お願い

\_\_\_\_ 電源プラグを約1週間以上、抜いておくとデモ 機能「入」に戻ります。もう一度、上記の操作で 「切」にしてください。

# メモリーの保持について

電源プラグを 3 分間以上、コンセントに差し込んでいれば、停電したり、電源プラグをコンセントから抜いても、右のように、設定したメモリー内容を保持します。

保持期間を超えて、停電したり、電源プラグをコンセントから抜いておくと、メモリー内容は消えます。

メモリー内容が消えたときは、再び設定してくだ さい。

メモリー内容を消したくない場合は、電源「切」時も、電源プラグをコンセントに差し込んでおくことをおすすめします。(電源「切」時の消費電力:約1.0 W)

## 約74分間、保持する項目

- 現在時刻
- タイマー設定(時刻以外の内容)

## 約1週間、保持する項目


- タイマー設定(時刻)
- 放送局の設定(エリアバンク)
- ◆ 放送局の設定(マニュアルメモリー)
- MD のプログラム内容
- デモ機能の設定
- 音質の設定、など

11

# CD / MD を再生する

はじめて CD または MD を使用する場合は、55 ページ「MD について」、56 ページ「CD について」をお読みください。

● MP3 は読み込みに時間がかかります。"TOC Reading"の表示が消えるまでお待ちください。




#### お願い

- ●演奏中、一時停止中、または CD を入れて CD ふたを閉めた直後に、CD ふたを開けないでください。 CD がターンテーブルから外れて、CD に傷が付く恐れがあります。
- ハンドルを倒した状態で、CD ふたを開けてください。

#### お知らせ

- ●他の機器で長時間モノラル録音した MD の曲を本機で 演奏すると、" MONO "が点灯します。
- すでにディスクが入っているときには、手順3から行うと、自動的に電源が入り、演奏が始まります。 (ワンタッチプレイ)



ှ ဝဝိဂိုဂို

演奏停止中に押して、CD ふたを開けて CD を取り出す

▲ 】<sup>MD</sup> 押して、MD を取り出す

(戻る)/処式

ENTER

**►/II** 

<sup>〈進む)</sup>傾けて、曲を前後にとび越す **♪ <sub>▶ਆ</sub>(スキッ**プ)

> 演奏中(または一時停止中)に 傾けたまま押さえて、早送り/ 早戻しする(サーチ)

MP3 の場合、サーチはできません。

押して、MD 再生を一時停止する ● 再開するには、もう一度押す。


押して、CD 再生を一時停止する● 再開するには、もう一度押す。

押して、演奏を途中で止める

- 演奏を停止すると総曲数、総演奏時間が表示されます。
- MP3 の場合、総演奏時間は表示されません。

例:CD





押して、残り時間やタイトルを表示させる

- 押すたびに表示窓の表示が切り換わります。
- MP3 の残り時間は表示されません。

押して、好みの曲から聞く(ダイレクトプレイ)

● 選んだ曲番から順に再生します。

10 以上の曲番を選ぶには

SPACE カABC タGHI

(例)24: (全10) → (2) → (4)

CD <u></u>

100以上の曲番を選ぶには

MD X

CD-R と CD-RW の再生について CD-DA フォーマットまたは MP3 フォーマットで記録され、録音終了 時にファイナライズ された音楽用 CD-R と CD-RW 再生に対応しています。

ただし、記録状態によって再生でき ない場合があります。

音楽用 CD-R/CD-RW 再生対応機器で 再生できるように処理すること。

## MD**LP**(長時間ステレオ録音/再生)について

MD**LP** は音声圧縮技術によって長時間(2倍または4倍)ステレオ録音、再生できる方式です。


録音したときのモード(標準/LP2/LP4)に従って演奏します。 演奏時には、表示部に次のように表示されます。

- 標準時間録音モードで録音した曲のとき:表示なし
- 2 倍長時間録音( ステレオ )した曲のとき: "LP2 "
- 4 倍長時間録音( ステレオ )した曲のとき: "LP4 "

MD**LP** で録音するには(⇒ 26 ページ)



# CD/MD **のいろいろな再生**



#### プログラムを解除するには

停止中に、[DEL PGM/CLEAR]を押す。

- "PROGRAM CLEAR"が表示され、予約内容が取り消 されます。
- ディスクを取り出した場合も解除されます。
- CD の場合は、停電、電源プラグを外した場合も解除 されます。

予約内容を確認するには

停止中に、[ - /► REW/ 🚣 ]または[ ▶► / + 📥 /FF]

押すたびに、曲番と予約順が表示されます。

予約の途中で

- "PROGRAM FULL "と表示されたら 予約曲数が 24 曲を超えたことを示しています。これ 以上の予約はできません。
- ●" - : - "と表示されたら

予約時間が250分に達したことを示しています。ただ し、続けて予約をすることができます。

#### お知らせ


- ◆ CD でのサーチは、演奏中の曲の中のみです。
- MP3 では、合計演奏時間が表示されません。
- MP3 では、電源を入れ直したりモードを切り換えた 場合に、前回とアルバム数やトラック数が異なって認 識されることがあります。その場合は " PROGRAM CLEAR "が表示され、予約内容が解除されるので再 度予約してください。


## 好みの曲を予約順に聞く (プログラムプレイ)ロモコンのみ

最大 24 曲まで予約できます。

押して" CD "または " MD "を選ぶ

停止中に、押す PGM/CLEAR (DEL) MD. 46:32 10PROGRAM PGM





演奏を停止するには

「■ ]を押す。(予約内容は保持されます)

予約を追加するには

"PROGRAM"が表示されている停止中に、数字ボタン を押して曲番を選ぶ。

# 順不同に聞く(ランダムプレイ)

各曲を1回ずつ順不同に演奏します。

#### リモコンで操作する



押して"CD"または "MD"を選ぶ



停止中に押して、"RANDOM"を 選ぶ

## RANDOM

RND

OFF → TRACK REPEAT → ALL REPEAT 1 GROUP REPEAT ← GROUP ← RANDOM

● "GROUP" と "GROUP REPEAT" はグループ 編集している MD でのみ表示されます。

CD 

押す

または 演奏が始まります。

MD 

#### ■ 解除するには

停止中に、[PLAY MODE]を押して "OFF"を選ぶ。

#### お知らせ

- ランダムプレイ中は、前の曲にスキップすることはで きません。
- サーチは、演奏中の曲の中のみです。
- プログラムプレイと同時にはできません。
- ◆ 本機では MP3 のランダム再生はできません。
- ランダムプレイ中は、"TRACK REPEAT" や "ALL REPEAT"は選べません。

#### ( 本体で操作する

- ① [■] を押して、"CD"または"MD"に切り換える。
- ② 停止中に [MENU -DEMO] を押す。
- ③ [REW/◄◄] または [▶►/FF] に傾けて "PLAY MODE"を選び [ENTER] を押す。
- ④ [REW/◄◄] または [▶►/FF] に傾けて "RANDOM" を選び [ENTER] を押す。
- ⑤ [▶/**|| |** CD] または [▶/**|| |** MD] を押す。

#### ■ 解除するには

停止中に、上記手順①~③の後、手順④で"OFF"を 選び [ENTER] を押す。

# 演奏をくり返す(リピートプレイ)

TRACK REPEAT : 1 曲をくり返し演奏します。 ALL REPEAT : 全曲をくり返し演奏します。

#### リモコンで操作する

押して"CD"または"MD"を選ぶ

PLAY MODE

押して"TRACK REPEAT"または "ALL REPEAT"を選ぶ

1曲を くり返す

全曲を

くり返す

TRACK REPEAT

ALL REPEAT

1-0

6 OFF → TRACK REPEAT → ALL REPEAT (1-**と**) (८) ↓ GROUP REPEAT ← GROUP ← RANDOM

● "GROUP" と "GROUP REPEAT" はグループ 編集している MD でのみ表示されます。

#### 1 曲をくり返す

2 

カABC サDEF 押す (3) 演奏が始まります。

タ GHI ナJKL 八MNO

10以上の曲番を選ぶには

**(4)** (5) **(6)**  (例) 24: (面) + (五) + (五)

TTUV 5WXYZ **₹PQRS** (7)**(8)** (9)

100以上の曲番を選ぶには (例) 235:

ワヲン`°- SPACE (≥10)

全曲をくり返す

CD

**▶**/|| または **▶**/||

MD

演奏が始まります。

演奏中に行う場合は、最後の手順は不要です。

#### ■ 解除するには

- 停止中に、[PLAY MODE] を押して "OFF" を選ぶ。
- 好みの数曲をくり返すには(プログラムリピート)

押す

- ① [■] を押して、"CD" または "MD" を選ぶ。 ② プログラムプレイで演奏を始める。(➡ 左ページ)
- ③ [PLAY MODE] を押して "ALL REPEAT" を選ぶ。


#### ( 本体で操作する

- ① [■]を押して、"CD"または"MD"に切り換える。
- ② [MENU -DEMO] を押す。
- ③ [REW/◄] または [▶►/FF] に傾けて "PLAY MODE" を選び [ENTER] を押す。
- ④ [REW/◄◄] または [▶►/FF] に傾けて "TRACK REPEAT"または"ALL REPEAT"を選び [ENTER] を押す。
- ⑤ 1 曲をくり返す場合のみ: [REW/◄◄] または [▶►I/FF] (TRACK REPEAT) に傾けて曲番を選ぶ。
- ⑥ [►/II CD] または [►/II MD] を押す。
- 演奏中に行う場合は、手順⑤、⑥ は不要です。

#### ■ 解除するには

停止中に、上記手順①~③の後、手順④で"OFF" を選び [ENTER] を押す。

# CD/MD **のいろいろな再生**(っづき)



# イントロで曲を探して再生 (イントロスキャン)

#### MP3/MD **оみ**

MP3 では各アルバム、MD では各グループの 先頭曲を約10秒間順番に再生します。



押して " CD "または" MD "を選ぶ



#### 停止中に、押す

アルバム/グループの先頭曲を約10秒間ずつ再生します グループ化されていない場合は"NO GROUP "が表示され、元の表示に戻ります

MP3 ALBUM SCAN

MD GROUP SCAN

、<sup>CD</sup> 押す

現在スキャン再生している位置から再生します

または

PLAY または

MD PLAY

イントロスキャンを解除するには

[■]を押す。"SCAN OFF"が表示されイントロスキャン が解除されます。

前後のアルバム/グループのイントロを聞くには 「► ALBUM/GROUP ]または「 ^/► ALBUM/ GROUP ]を押す。

#### お知らせ

プログラム・ランダムプレイ設定中は"ERROR"が表示 されイントロスキャンできません。

# タイトル名を検索して再生(タイトルサーチ)

#### リモコンのみ MP3/MD **のみ**

MP3 のファイル名または MD のトラック名をカタカ ナ、アルファベット、数字、記号を入力して検索します。



押して "CD"または"MD"を選ぶ

停止中に、押す

TITLE SEARCH

#### **タイトルを入力する (⇒** 43 ページ)

アルファベットの大文字、小文字やスペースなどは 区別して検索されるので、正確に入力します。

例:「ナツ ベスト」を検索する場合

## ナツーヘキスト

<正確なタイトルがわからない場合>

● 1 文字で検索する

例:「ナ」「ツ」「へ」「ス」「ト」 \_( 空白 )だけでは検索できません。

1 ~ 3 文字ほどで検索する

例:「ナツ」「ベス」「スト」「ベスト」

**ENTER** 

押す

検索を始めます

TITLE SEARCH



候補の曲が見つかると T 12 FIND ナツーヘキスト

## さらに曲を探す場合

REW/<del></del>← 

押す →/FF (**)** 

前または次の候補の曲を検索します

CD 

押す

または 検索された曲から再生します MD

#### 解除するには

[■]または[TITLE SEARCH]を押す。"SEARCH OFF "が表示されタイトルサーチが解除されます。

" NOT FIND "が表示されたら

検索後、候補の曲が見つからなかったことを示しています。 再度、[ TITLE SEARCH ]を押して別の候補の曲名を入力して検索します。

#### お知らせ

- 前回入力したタイトルは記憶されています。不要なタイトル が表示されたときは、[DEL PGM/CLEAR]を押してすべて の文字を消してから、新しいタイトルを入力してください。
- 最大 13 文字まで入力できます。 濁点(゛)や半濁点 )も 1 文字になります。
- ◆検索できるのは1曲あたりタイトルの先頭から31文字目までです。
- プログラム、ランダム設定中に「TITLE SEARCH ]を押 すと"ERROR"が表示されタイトルサーチできません。

RQT6547

オ

# MP3(MPEG Audio Layer3)を再生する

#### MP3 で記録された CD-R/RW と CD の違い


- 本機では、パソコン等でフォルダや MP3 ファイルに付けた名前をそれぞれ、アルバム 名・トラック名として扱います。
- ◆本機では MP3 のランダム再生はできません。
- 本機では MP3 の早送り・早戻し(サーチ) は できません。

#### 【 本機で再生できる MP3 ファイルを作るためには 】

- ●使用できるフォーマット: ISO9660 level 1 および、level 2
- ●好みの順に再生したいときは、フォルダとファ イル名の先頭に再生したい順でケタ数を揃えた 数字を付けてください。(下図)

ただし、順番通りに再生できないことがありま す。

- MP3 ファイルが入っていないフォルダはスキ ップされます。
- ●本機で表示できるようにパソコン等でフォルダ やファイルに名前を付ける場合、カタカナ・ アルファベット・数字・記号( → 43 ページ)で 付けてください。



#### お知らせ

- ●本機はID3 タグに対応していません。
- ●本機はマルチセッションに対応しています。 セッション数が多いと再生が始まるまでに時間がかか ることがありますので、セッション数は少なくするこ とをおすすめします。
- パケットライト方式で記録されたファイルは再生でき ません。
- 同一ディスクで MP3 と CD-DA( 通常の音楽 CD )の 両方の形式が別のセッションに記録されている場合、 最初のセッションに使用されている形式のみ再生しま
- ●最大アルバム数 256、トラック数 999 まで再生で きます。

階層の深いフォルダが複数ある場合は、すべての フォルダやファイルを認識できないことがあります。

- MD に録音した場合、MP3 のファイル名は MD の トラックタイトルになります。
- ●アルバムプレイは、プログラムプレイと同時にできま せん。
- タイトルは、本機で表示できる文字のみ最大 31 文字 (半角)まで表示されます。拡張子は表示されません。

# アルバムごとに聞く

本機での基本的な操作は CD と同じです。 ここでは MP3 でのみ可能なもの、または操作 方法が異なるものについて説明します。

#### 準備:

[■]を押して" CD "に切り換える。

ALBUM:1つのアルバムのみを聞く

(アルバムプレイ)

ALBUM REPEAT: 1 つのアルバムをくり返す (アルバムリピート)

#### リモコンで操作する





#### 押してアルバムを選ぶ

CD 

押す

演奏が始まります。

#### 解除するには

停止中に、[PLAY MODE]を押して"OFF"を選ぶ。

#### 本体で操作する

停止中に[ MENU - DEMO ]を押す。 [ REW/◄ ]または[ ▶► /FF ]に傾けて" PLAY MODE "を選び [ ENTER ]を押す。 [ REW/◄◀ ]または[ ▶► /FF ]に傾けて" ALBUM "ま たは" ALBUM REPEAT "を選び[ ENTER ]を押す。 「► ALBUM/GROUP 1または「 ^/▶▶ ALBUM/GROUP ]を押してアルバムを選ぶ。 [►/**II** CD ]を押す。

#### 解除するには

で" OFF " 停止中に、上記手順 ~ の後、手順 を選び[ENTER]を押す。

アルバムを前後にとび越すには(アルバム スキップ)

[► ALBUM/GROUP] または[△/► ALBUM/ GROUP]を押して、聞きたいアルバムを選ぶ。


# MD **をグループで聞く**

MDに録音した曲を好みのひとかたまりの グループとして管理できます。

最大 99 個のグループがつくれます。

CD から丸録り (➡ 33ページ) すると録音され た全曲をグループとして扱います。

(UTOC エリアの空き状況により異なります。)



#### お知らせ

- グループにできるのは、連続した曲(例:1曲目~ 10曲目)のみです。「3曲目と7曲目と9曲目」の ように曲が離れている場合は、グループにできません。
- 1 曲だけでもグループにできます。
- 1 曲を複数のグループに入れることはできません。
- グループの順番は編集した順番ではなく、曲番の小 さい順になります。
- 本機でグループ編集を行った MD を、さらに、グル プ機能未対応の機種で編集操作を行った場合、 グループ管理情報が使えなくなる可能性があります。
- 本機でグループ編集を行った MD を、グループ機能 未対応の機種で再生すると、ディスクタイトルが正 しく表示されません。
- プログラム、ランダム、グループプレイ設定中は、 グループ編集できません。各モードを解除してください。 MD が誤消去防止になっている場合もグループ編集で きません。

# 曲をグループにまとめる

#### 準備:

編集したい MD を入れる。( ➡ 12 ページ) [■]を押して" MD "に切り換える。

例)トラック3から5までをひとつのグループにする





初めてグループにする MD の場合は "GROUP SET?"しか選べません。

「ENTER **7を押す** 





**グループの名前を付ける( →** 43 ページ)



途中で止めるには [■]を押す。

RQT6547

#### ( グループ名を変更するには

#### リモコンのみ



押してグループを選ぶ

TITLE IN/ CHARA

押す

#### グループの名前を付ける(**→** 43ページ)

**ENTER** 

押す

"UTOC Writing" の点滅後、編集が完了します。

#### お知らせ

プログラム、ランダム、1 曲リピート、グループプレイ 設定中は、タイトル入力できません。各モードを解除し てください。

#### ( グループを解除する

#### ひとつのグループを解除するには

- ① [MENU -DEMO] を押す。
- ② [REW/◀◀] または [▶►/F] に傾けて "EDIT MODE" を選び [ENTER] を押す。
- ③ [REW/◄◄] または [▶►/FF] に傾けて "GROUP?" を選び [ENTER] を押す。
- ④ [REW/◀◀] または [▶►/F] に傾けて"1-RELEASE?"を選び[ENTER]を押す。
- ⑤ [REW/◄◄] または [▶►I/FF] に傾けて解除したい グループを選び [ENTER] を押す。
- ⑥ [ENTER] を押す。 'UTOC Writing" が表示されます。

#### ●全グループを解除するには

- ① [MENU -DEMO] を押す。
- ② [REW/◀◀] または [▶►I/FF] に傾けて "EDIT MODE"を選び [ENTER]を押す。
- ③ [REW/◀◀] または [▶►/F] に傾けて GROUP?"を選び[ENTER]を押す。
- ④ [REW/◀◀] または [▶►I/FF] に傾けて "ALL RELEASE?"を選び[ENTER]を押す。
- ⑤ [ENTER] を押す。 'UTOC Writing" が表示されます。

#### ■ 途中で解除するには

[■]または [MENU -DEMO] を押す。

#### お知らせ

プログラム、ランダム、グループプレイ設定中は、グル ープを解除できません。各モードを解除してください。

# グループごとに聞く

**まず、グループ編集を行ってください**。(→ 左ページ) 準備:

[■]を押して "MD" に切り換える。

ĠŔOUÉ : 1 つのグループのみを聞く

(グループプレイ)

ĞŘOŪP ŘEPEAT:1 つのグループをくり返す

(グループリピート)

#### 【 リモコンで操作する

PLAY MODE

停止中に、押して"GROUP"または "GROUP REPEAT"を選ぶ

プレイ

グループ GROUP

GROUP

グループ GROUP リピート

REPEAT

GROUP

OFF → TRACK REPEAT → ALL REPEAT

**GROUP REPEAT ← GROUP ← RANDOM** 

- プログラムを設定している場合は "GROUP"・ GROUP REPEAT"は選べません。
- "GROUP" と "GROUP REPEAT" はグループ編集 している MD でのみ表示されます。



#### 押してグループを選ぶ

MD **(►/II)** 

押す

演奏が始まります。

#### ■ 解除するには

停止中に、[PLAY MODE] を押して "OFF" を選ぶ。

#### ( 本体で操作する

- ① 停止中に [MENU 一DEMO] を押す。
- ② [REW/┫┫] または [▶Ы/FF] に傾けて "PLAY MODE"を選び [ENTER] を押す。
- ③ [REW/◀◀] または [▶►/F] に傾けて "GROUP" または "GROUP REPEAT" を選び [ENTER] を押す。
- ④ [★◀/∨ ALBUM/GROUP] または [∧/▶▶ ALBUM/GROUP] を押してグループを選ぶ。
- ⑤ [►/III MD] を押す。
- 解除するには

停止中に、上記手順①~②の後、手順③で、"OFF" を選び、[ENTER] を押す。

#### ■ グループを前後にとび越すには (グループ スキップ)

「► ALBUM/GROUP] または [^/► ALBUM/ GROUP] を押して、聞きたいグループを選ぶ。

# テープを再生する

はじめてテープを使用する場合は、56ページ 「テープについて」をお読みください。

テープのたるみを取る。



演奏できるテープ

ノーマル ポジション NORMAL POSITION/TYPE I HIGH POSITION/TYPE II METAL POSITION/TYPE IV

テープの種類は自動的に判別されます。







# テープを入れる

- 必ず電源を入れてからテープ を挿入してください。
- テープの再生面は自動的に上 の面"▶"になります。







押して、演奏を途中で止める

▲ )™ 押して、テープを取り出す

◆ 曲間(無音部)をとばして聞く ( ブランクスキップ 機能)

#### テープモード時に

"B.SKIP PLAY "と表示されるまで 押し続ける

## B.SKIP PLAY

演奏から約8秒以上の無音状態になると、テープを 早送りにして次の曲の頭から演奏します。

(早送り時の表示) BLANK SKIP


- リモコンの場合は [ ◀► TAPE ]を押し続ける。解除するには
- [ ◀▶ TAPE B.SKIP ]を押し続ける。 "B.SKIP OFF"が表示されます。 テープが停止しても解除されます。

(戻る) (進む) 停止中に傾けて、巻戻し/早送りする

► F - ブ ブログラム センサー Tape Program Sensor-TPS 機能 演奏中に傾けて( とび越す曲数分 ) 曲の頭出しをする

●次曲方向 9 曲、前 曲方向 8 曲まで飛 び越し可能です。

ENTER



8曲目 前の曲 次の曲 2曲目 9曲目

途中で再生に戻るには [ ◀▶ TAPE - B.SKIP ]を押す。



◯ テープカウンターを リセットする

## TAPE

#### 000



SLEEP C.D.TIMER DISPLAY

CREET 7 DABC #DEF

MODE 7 GHI +JKL /\MNO

AUX YPURS TYTUV 7WXTZ

PRIMOLEAR 999 - 114

TAPE RADIO CD MD

REW/A GROUP A

VOLUME

## テープモード時に

押して リバースモードを 選ぶ

# ONE WAY

押すたびに

- (⇄)(REPEAT): 両面をくり返し演奏

#### お知らせ


ブランクスキップ機能:

- ●曲間に雑音があるとき、曲中に無音に近い部分がある ときには、正しく動作しないことがあります。
- テープ両面のくり返し演奏モードでのブランクスキップは往復8回で停止します。
- 全体が無音のブランクテープではブランクスキップしません。
- ブランクスキップ演奏中に MD 録音をするとブランクスキップは解除されます。

#### TPS 機能:

TPS機能は、曲間の約4秒間の無音部を検出して働くため、 以下のような場合、正しく動作しないことがあります。

- 曲間が短い
- ●曲間に雑音がある
- 曲中に無音に近い部分がある



本体でリバースモードを選ぶには [ MENU - DEMO ]を押す。

[REW/I◀◀ ]または[ ▶▶ |/FF ]に傾けて、" PLAY MODE " を選び、[ ENTER ]を押す。


[ REW/I◀◀]または[ ▶►I/FF ]に傾けて、" ONE WAY"、" BOTH WAYS "または " REPEAT " を選び、[ ENTER ]を押す。

# ラジオを聞く

準備


アンテナの接続と調整をする。(➡ 7ページ)

テレビ音声(1~3 チャンネルのみ)は FM で受信します。



#### お知らせ

- AM とテレビの音声はモノラルです。
- ●受信しにくいときは、本機を窓際などに設置して、アンテナの向き、長さを調整してください。(⇒ 7 ページ)
- AM 受信中にテープを取り出したり、テープの録音操作(録音、停止や一時停止)を行うと音がとぎれます。
- ●本機の TV 受信回路は、FM 受信回路と兼用しているため、2 または 3ch に FM 放送が混信することがあります。




自動選局する <sub>(進む)</sub>(オートチューニング)

> 周波数が動き始めるまで傾けたま まにして、動き始めたら指を離す

#### AUTO TUNING

放送局を受信すると、自動停止します。 好みの放送局を受信するまで、同じ操 作をくり返してください。



押して、受信モードを切り換える


# F M 88.1 MHz MONO

押すたびに

FM ステレオ放送で雑音が多いときは " MONO " を選んでください。

(FM 76.0 ~ 90.0 MHz 受信時のみ)

- モノラル音声になりますが、雑音が減って聞きやすくなります。
- 通常は " MONO " を消灯させておいてください。




本体で受信モードを切り換えるには [ MENU - DEMO ]を押す。

[ REW/I◀◀ ]または[ ▶►I/FF ]に傾けて、" PLAY MODE"を選び、[ENTER ]を押す。

[ REW/I◀◀ ]または[ ▶►I/FF ]に傾けて、 " AUTO STEREO "または" MONO "を 選び、[ ENTER ]を押す。

# 放送局を記憶させて聞く

- 放送局をチャンネルに記憶させておくと、 簡単な操作で聞くことができます。
- FM、AM とも、12 局ずつ記憶させるこ とができます。



## エリアバンク(2002年7日租在)

エリ	エリアバンク(2002年7月現在)						
エリ	ア番号	地域名	エリ	ノア番	号	地域名	
1		札幌	21			大津	
2		青森	22			奈良	
3		秋田	23			和歌山	
4		盛岡	24			大阪圏	
5		山形	(	大阪、	神戸、	京都)	
6		仙台	25			鳥取	
7		福島	26			松江	
8		宇都宮	27			広島	
9		水戸	28			山口	
10		前橋	29		高松		
11		東京圏	30			徳島	
	(東京、		31			松山	
	千葉、さ		32			高知	
12		甲府	33			福岡	
13		松本	34			北九州	
14	_	静岡	35			佐賀	
15	•	古屋圏	36			長崎	
	(名古屋、	、岐阜)	37			大分	
16		津	38			熊本	
17		新潟	39			宮崎	
18		富山	40			鹿児島	
19		金沢	41			那覇	
20		福井					

#### ( お住ま川の地域を選択する(エリアバンク)

エリア番号を指定するだけで、その地域で受信で きる主な FM、AM の放送局を一度に記憶できます。







#### 「好みの局を記憶する(マニュアルメモリー)

#### リモコンのみ

たとえば、エリアバンク指定後の空きチャンネル に、好みの局を記憶することができます。

**RADIO** (FM/AM) 押して "FM "または" AM "を選ぶ

F M 76.0 MHz

押すたびに: FM 💳 AM

REW/▲ 

押して、周波数を合わせる

または

→/FF **()**+)+)

PGM/CLEAR 押す (DEL)

80.2 M PROGRAM ch 



ナJKL 八MNO 押してチャンネルを選ぶ タ GHI

4 (5) **6** 80.2 MHZ マ PQRS ヤTUV ラWXYZ PROGRAM ch 7 9 (7)(8)

ワヲン `° - SPACE (a) (≥10)

PGM

10 以上のチャンネルを選ぶには

SPACE ア (例)12: ②10→11→②

続けて記憶させるときは、2つ前の手順「周波数を合 わせる」に戻る

# 本体で操作する

記憶させた放送局を聞く



押して "FM "または" AM "を選ぶ

76.0 MHz

押すたびに:FM 💳 AM



押してチャンネルを選ぶ

M 80.2 ch.

PGM

エリアバンクで記憶されたチャンネルを 選ぶと放送局名が表示されます。

#### リモコンで操作する

**RADIO** (FM/AM) 押して "FM "または"AM "を選ぶ

М 76.0 MHz

ch 7

80.2 MHz

PGM

押すたびに: FM ≒ AM



押して チャンネルを選ぶ

M

カABC サDEF 2 (3)

タ GHI ナJKL 八MNO

**(4)** (5) **(6)** 

₹TUV ₹WXYZ ₹ PQRS (7)

**8** 9 ワラン\*。- SPACE **(0)** (≧10)

数字ボタンで 10 以上のチャンネルを選ぶには

SPACE ア カABC (例)12: (10)→(1)→(2)

エリアバンクで記憶されたチャンネルを選ぶと放送局 名が表示されます。

# CD を MD に録音する(シンクロ録音) (高速録音可能)

はじめて MD を使用する場合は、55ページ「MD について」をお読みください。 準備:

- 電源を入れる。
- 録音用 MD を入れる。(→ 12 ページ)
   (MD モードのとき、何も録音されていない MD を入れると、"BLANK DISC"と表示されます)
- CDを入れる。(→ 12ページ)




#### お願い

- ●録音中、一時停止中、または CD を入れて CD ふたを閉めた直後に、CD ふたを開けないでください。 CD がターンテーブルから外れて、CD に傷が付く 恐れがあります。
- ハンドルを倒した状態で、CD ふたを開けてください。

#### お知らせ

- ●録音レベルは自動的に設定されます。音量や音質を変えても、録音には影響されません。
- MD の誤消去防止つまみが開いていると録音できません。(→ 55ページ)
- 本機で長時間モノラル録音はできません。
- MP3 を録音すると自動的にアナログ録音になります。



押して、録音を途中で止める

● "UTOC Writing " の点滅後に 録音が停止します。

## <del>-</del>UTOC Writin9∈

-DUAL HI-SPEED REC CD → MD

押して、一時停止する

録音に戻るには、もう一度押す

- ●一時停止すると、録音された音がとぎれます。
- ●一時停止すると、トラックマークがひとつ付きます。
- MP3 を録音する場合は一時停止できません。

演奏中に押して、その曲の頭から録音する(おっかけ録音)

曲の頭から最後の曲まで録音すると、自動的に停止します。 演奏を一時停止させてから録音すると、その位置からの録音に なります。

1 曲のみのおっかけ録音をする場合は「CD の 1 曲をねらい録りする」(➡ 36 ページ)で"1-REC?"を選び、[ENTER]を押した後、CD の好みの 1 曲を演奏中に[MD /■ - DUAL HI-SPEED REC CD → MD]を押してください。



DISPLAY

数回押して、MDの残り 時間を表示させる

## MD Rem 53:01

押すたびにディスプレイの表示が切り換わります。MDの 残り時間が表示されるまで数 回押してください。

#### MDLP(長時間ステレオ録音/再生)について

本機はMDの長時間録音用フォーマット MD**LP** に対応しています。 ステレオで 2 倍(LP2 モード)、4 倍(LP4 モード)の 長時間録音ができます。

LP モードディスプレイ表示

## LP2 MODE

LP2

LP MODE OFF :標準時間録音モード(表示なし)

MD ディスクに記載されている時間で録音可能

LP2 MODE : 2 倍長時間録音モード(LP2)

MD ディスクに記載されている 2 倍

の時間で録音可能

LP4 MODE : 4 倍長時間録音モード(LP4)

MD ディスクに記載されている 4 倍

の時間で録音可能

- MD 録音中の LP モードの変更はできません。
- 本機で2倍長時間録音または4倍長時間録音した曲は、MDLPに対応した機器以外では演奏できません。
- MDLP に対応していない機器で演奏すると、曲タイトルの先頭に"LP:"が表示され、無音で再生されます。
- 4 倍長時間録音(LP4)は、特殊な圧縮方式によって、 長時間のステレオ録音を実現しているため、ごくまれ に雑音が録音されることがあります。

音質を重視する録音を行うときは、標準時間録音または 2 倍長時間録音(LP2)をおすすめします。

#### アナログ録音について

●" SCMS CAN NOT COPY "と表示されたら CD-R や CD-RW から録音しようとすると、デジタル 録音が制限されるために、このメッセージが出ること があります。この場合下記の設定を行い、アナログ 録音にしてください。

ただし、高速録音(➡ 32 ページ)はできません。

● MP3 は自動的にアナログ録音になります。

#### [■]を押す。

[ MENU - DEMO ]を押す。

[REW/I◀]または[▶►I/FF]に傾けて、
"ANALOG-REC"を選び、[ENTER]を押す。
[REW/I◀]または[▶►I/FF]に傾けて、
"ANALOG REC?"を選び、[ENTER]を押す。
[▶/IIMD - DUAL HI-SPEED REC CD → MD]
を押す。

録音が始まります。

アナログ録音終了後は、自動的にデジタル録音モードに戻ります。

# CD をテープに録音する

はじめてテープを使用する場合は、56ページ 録音できるテープ 「テープについて」をお読みください。

●リーダーテープ部を巻きとる



ノーマル ポジション NORMAL POSITION/TYPE I		
ハイ ポジション HIGH POSITION/TYPE II	×	
メタル ポジション METAL POSITION/TYPE IV	×	

- テープの種類は自動的に判別されます。
- ハイポジションテープ、メタルポジション テープを使うと、本機では正しく録音・ 消去できません。

#### 準備:

- 電源を入れる。
- 録音用テープを入れる。( ➡ 20 ページ)
- CDを入れる。(⇒ 12ページ)

# PLAY MODE

# テープモード時に(他のモード時

は[■]を押して "TAPEを選ぶ)

押して

# リバースモードを選ぶ

上の面 下の面を録音して自動停止

自動停止

2

## 押して

" CD "に切り換える

CD 14 68:250 €€ TAPE ●/II


#### 押して

# 録音を始める

手順1で(ネ)を選んでい ると、ネンに変わります。


## CD→TAPE REC


CD の演奏が終わるとテ ープも自動停止します。



#### お知らせ

- 録音レベルは自動的に設定されます。音量や音質を変 えても、録音には影響されません。
- ツメの折れたテープでは録音できません。( ➡ 56 ペ ージ)







録音に戻るには、もう一度押す

●一時停止すると、録音された音がとぎれます。

演奏中に押して、その曲の頭から録音する(おっかけ録音) 曲の頭から最後の曲まで録音すると、自動的に停止します。 演奏を一時停止させてから録音すると、その位置からの録音になります。 1 曲のみのおっかけ録音をする場合は「CDの 1 曲をねらい録りする」 (➡ 36 ページ)で"1-REC?"を選び、[ENTER]を押した後、CDの好みの1 曲を演奏中に [ TAPE /**■ 』**]を押してください。

押して、録音を途中で止める





本体でリバースモードを選ぶには (テープモード時)

[MENU - DEMO]を押す。

[ REW/◄ ]または[ ▶► /FF ]に傾け て、"PLAY MODE"を選び、 「ENTER ]を押す。


[ REW/I◀◀ ]または[ ▶►I/FF ]に傾けて、 "ONE WAY", "BOTH WAYS" \*\* t. は" REPEAT "を選び、[ ENTER ]を押 す。

#### お願い

- 録音中、一時停止中、または CD を入れて CD ふたを閉めた直後に、CD ふたを開けないでください。 CD がターンテーブルから外れて、CD に傷が付く恐れがあります。
- ハンドルを倒した状態で、CD ふたを開けてください。

#### 準備:

- 電源を入れてから録音用 MD、またはテープを 本体に入れる。
- 必要に応じて MD の長時間(LP)モードを選 ぶ。(➡ 26 ページ)
- 必要に応じて テープのリバースモードを選ぶ。 (⇒ 28ページ)



#### 録音モードについて(MDに録音時)

MANUAL:通常の録音モードです。トラックマーク

は付きません。

MD

ィー・ ハッ・ハー・ TURN BACK : 頭切れを防ぐために、数秒前から録音

するモードです。 ラジオ

ブイ A NARK:5 分おきにトラックマークが自動的

に付くモードです。 **ラジオ** MD

TURN/TIME:数秒前の音から録音し、5分おきに トラックマークが自動的に付くモード

ラジオ MD


ÃUTO MARK:テープの曲間を検知してトラックマー

クを記録します。

AM 放送を録音するときは AM ループアンテナと本機 をできる限り離してください。近づけるとノイズが入る ことがあります。

# ラジオを MD に録音する

#### ラジオ MD











途中で止めるには

「■ ]を押す。

一時停止するには

「MD ●/II - DUAL HI-SPEED REC CD - MD 1を 押す。トラックマークがひとつ付きます。

- エリアバンクで記憶させた放送局を録音すると、放送 局が曲の名前(トラックタイトル)として記録されま
- 本機で長時間モノラル録音はできません。AM 放送を MD に録音または録音待機中は、テープ を取り出せません。

# ラジオをMDに録音する

# ラジオをテープに録音する テープを MD に録音する

#### ラジオ テープ





途中で止めるには [■]を押す。 一時停止するにけ

一時停止するには [ TAPE ●/**II** ]を押す。

# MD をテープに録音する

#### MD テープ





途中で止めるには

[■]を押す。

一時停止するには [ TAPE ●/**II** ]を押す。

演奏中の曲の頭から録音する( おっかけ録音 ) 演奏中に[ TAPE ●/■ ]を押す。

その曲の頭から最後の曲まで録音し、自動的に停止しま す。

演奏を一時停止させてから録音すると、その位置からの 録音になります。

1 曲のみのおっかけ録音をする場合は「MDの1曲を ねらい録りする」(→37ページ)で"1-REC?"を選び [ENTER]を押した後、MDの好みの1曲を演奏中に [TAPE ●/II]を押してください。

#### テープ MD









途中で止めるには

- [■]を押す。
  - 一時停止するには
- ●[MD ●/II DUAL HI-SPEED REC CD MD] を押す。トラックマークがひとつ付きます。
- AUTO MARK モードでは一時停止できません。

#### お知らせ


- ◆ AUTO MARK モードの場合、テープの内容によって はトラックマークが正しく付かないことがあります。
- ▼イクを接続していると、トラックマークが正しく付かないことがあります。
- AUTO MARK モードでテープをリーダーテープ部から録音すると、約2秒の不用な曲が MD に記録される場合があります。「トラックイレース (➡ 39ページ)で消してください。
- 本機で長時間モノラル録音はできません。

録音

MDをテープに録音するテープをMDに録音する

#### 準備:

- 電源を入れてから録音用 MD、またはテープを 本体に入れる。
- 必要に応じて MD の長時間(LP)モードを選ぶ。(→ 26ページ)
- 必要に応じてテープのリバースモードを選ぶ。 (➡ 28 ページ)



#### 高速録音の制限について

この製品の高速録音は、著作権保護を目的とした コピー管理システムを採用していますので以下の 制限があります。

- 高速録音終了後、約74分間は、同じ CD からの高 速録音はできません。
- ●高速録音を途中で止めた後、約74分以内に、それぞれ異なる24枚のCDを高速録音できますが、25枚目の高速録音はできません。
- メモリーをリセット (初期化)(➡ 61ページ)して も、約74分間は、高速録音できません。
- "PLEASE WAIT min." と表示されたら 分、待ってから再度高速録音するか、シンクロ 録音( ➡ 26 ページ )を行ってください。
- "HIGH SPEED CAN NOT REC"と表示されたら プログラム、リピート、ランダムなどの高速録音はで きません。

# CD から MD に高速録音する

#### CD MD

CD から MD へ最大 4 倍速での録音が可能です。 これにより、74 分のディスクなら約 2 3 分で 録音が完了します。

ディスクや条件によっては、4 倍速にならない 場合があります。





#### 録音を途中で解除するには

#### [■]を押す。

確認音の切/入を切り換えるには CD モード時に[INTRO SCAN - BEEP]を押し続ける。 押し続けるたびに

BEEP ON (入) ➡ BEEP OFF (切)

#### お知らせ

- 録音終了時の確認音の音量は調節できません。
- ラジオ、P-MD / AUX 端子に接続した外部機器など、 本機の CD 以外からの高速録音はできません。
- 高速録音中の音をモニターすることはできません。 音量を調整すると" MUTING "が表示されます。
- 高速録音中に一時停止はできません。
- CD によっては録音時間に誤差が生じる場合があります。
- MP3 は高速録音できません。

#### 高速録音できる録音の種類

シンクロ録音( ➡ 26 ページ)	
丸録り	
プログラム録音	×
1 曲をねらい録り	
アルバムを録音する	×

CD の全曲を MD またはテープに自動で録音します。

- 録音前に全曲入るかを確認することができます。
- MD に録音された全曲はひとつのグループになります。

## CD **の全曲を** MD に丸録りす

#### MD

高速録音可能

CD を入れて

押して" CD " に切り換える

-0 ==



押す





「ENTER **を押す** MD: trof=9RECD TOPF: C-

●MD に全曲入らないときは、録音できない曲番と 録音曲数(繰り返し)が表示されます。 録音できない曲番を再確認するには、リモコンの [DISPLAY]を押してください。

MD ●/II -DUAL HI-SPEED REC CD - MD

押す(高速録音のときは " HIGH-SPEED "が表示さ れるまで押し続ける)

録音が始まり、終了すると停止します。 ("AUTO REC"は解除されます)

途中で止めるには

[■]を押す。("AUTO REC "は解除されます)

#### お知らせ

- 丸録り中は、録音を一時停止できません。
- 丸録りしても、UTOC エリアに空きがない場合はグ ループになりません。
- CD によっては録音時間に誤差が生じる場合があります。
- MP3 は丸録りできません。
- MD に全曲入らない場合、録音できない曲番と録音曲 数が表示されます。この表示中に LP2/LP4 モードに 切り換えることで(➡ 26ページ、手順2~4)全曲 丸録りできる場合があります。

# CD の全曲をテープに丸録りする

#### CD

CD を入れて





押す





● テープは表示された時間(分)より長いものを入れる。

MD: t^b+=ORECD

## TAPE ●/II

押す

→ (テープは自動的に巻き戻されます) 録音が始まり、終了すると停止しま す。("AUTO REC"は解除されます)

途中で止めるには

[■]を押す。("AUTO REC "は解除されます)

#### お知らせ

- 丸録り中は、録音を一時停止できません。
- テープは自動的に巻き戻され、約10秒間、無音録音 した後、1曲目から録音します。録音済みテープは上 書きされます。
- テープの上の面の最後で曲がとぎれた場合は、下の面 にその曲を初めから録音します。
- テープ反転直前にリーダーテープより短い曲があれ ば、その曲は録音されません。
- MP3 は丸録りできません。


C丸 O F Rν E Co

録音

СС D D  $\mathcal{O}$ 全 曲曲 をを Mテ DI にプ 丸に 録丸 り録

#### 準備:

- 電源を入れてから録音用 MD、またはテープを 本体に入れる。
- 必要に応じて MD の長時間(LP)モードを選ぶ。(⇒ 26ページ)
- 必要に応じてテープのリバースモードを選ぶ。 (➡ 28 ページ)



# 丸録りする( ĂuTo ŘĔĆ(つづき)

MD の全曲を自動で録音します。


● 録音前に全曲入るかを確認できます。

# MD の全曲をテープに丸録りする

#### MD テープ

NEW PERSON

押す







# TAPE •/II

#### 押す

(テープは自動的に巻き戻されます) 録音が始まり、終了すると停止しま す。("AUTO REC 'は解除されます)

途中で止めるには

[■]を押す。(" AUTO REC "は解除されます)

#### お知らせ

- 丸録り中は、録音を一時停止できません。
- ●" C ーーーー"と表示されたら録音に必要なテープの 長さが 120 分以上であることを表しています。
- テープは自動的に巻き戻され、約10秒間、無音録音 した後、1曲目から録音します。録音済みテープは上 書きされます。
- テープの上の面の最後で曲がとぎれた場合は、下の面 にその曲を初めから録音します。
- テープ反転直前にリーダーテープより短い曲があれば、その曲は録音されません。

# 好みの曲を予約して録音する

CD の好みの曲を予約して録音する (プログラム録音

#### CD MD CD テープ

CD を入れて

押して"CD"に切り換える

C D ---

録音したい曲を予約する

( → 14ページ)



押す



傾けて" REC MODE "を選び

REC MODE:

[ENTER]を押す



#### 傾けて

" AUTO REC? "を選び

#### [ENTER]を押す

- MD に全曲入らないときは、録音できない曲番 表示と録音曲数(繰り返し)が表示されます。 録音できない曲番を再確認するには、リモコンの [DISPLAY]を押してください。
- テープは表示された時間(分)より長いものを入れる。

TAPE:C- 52

# MD のとき

MD ●/II -DUAL HI-SPEED REC CD - MD

押す

テープのとき TAPE ●/II 押す

(テープは自動的に巻き 戻されます)

録音が始まり、終了すると停止します。

# 途中で止めるには

[■]を押す。("AUTO REC "は解除されます)

MP3 をプログラム録音する場合

[■]を押して、" CD "に切り換える。

録音したい曲を予約する。(➡ 14 ページ)

[ MD ●/II - DUAL HI-SPEED REC CD - MD ] または[ TAPE ●/**II** ]を押す。

# MD の好みの曲を予約して録音する (プログラム録音)

#### MD テープ

MD を入れて

押して" MD "に切り換える



M D

#### 録音したい曲を予約する

( → 14ページ)



押す



傾けて" REC MODE "を選び

REC MODE:

[ ENTER **]を押す** 



#### 傾けて

" AUTO REC? "を選び

AUTO

[ENTER]を押す

● テープは表示された時間(分)より長いものを入れる。

TAPF:C- 52

# TAPE •/II

(テープは自動的に巻き戻されま

録音が始まり、終了すると 停止します。

#### お知らせ


- プログラム録音では曲と曲の空きが少し多くなりま す。従って、MD で"ゼンキョク REC カノウ"と表示 されても、MD の残り時間が少ない場合は全曲録音で きない場合があります。また、テープで" C -分のテープを入れても全曲録音でき と表示され、 ない場合があります。
- ●" C ---- "と表示されたら録音に必要なテープの 長さが 120 分以上であることを表しています。

録音

M C MD D D ののの 全好好 曲みみ をのの テ曲曲 に約約 丸しし 録てて り録録

#### 準備:

- 電源を入れてから録音用 MD、またはテープを 本体に入れる。
- 必要に応じて MD の長時間(LP)モードを選 ぶ。(➡ 26 ページ)
- 必要に応じてテープのリバースモードを選ぶ。 (➡ 28 ページ)



# 1曲をねらい録りする(1-kɐ̃ĉ)


# CD の 1 曲をねらい録りする

CD

MD (高速録音可能)

CD テープ

CD の好みの 1 曲を MD またはテープに録音します。











途中で止めるには

[■]を押す。

" 1-REC "は自動的に解除されません 録音が終了しても、"1-REC"は自動的に解除されません。 解除するには下記を行います。

[MENU - DEMO]を押す。

[ REW/◄ ]または[ ▶► /FF ]に傾けて、" REC MODE "を選び、[ENTER]を押す。

[ REW/I◀◀ ]または[ ▶►I/FF ]に傾けて、" MANUAL REC? "を選び、[ENTER]を押す。

録音

C<sub>M</sub>

ח ח

のの

曲曲 をねね

らら

いい

録録

# MDの1曲をねらい録りする

# MD →テープ

MD の好みの 1 曲をテープに録音します。













# 押す

録音が始まり、終了すると 停止します。

- 途中で止めるには
- \_\_\_\_ [**■**] を押す。

# ■ "1-REC" は自動的に解除されません

録音が終了しても、"1-REC"は自動的に解除されません。 解除するには下記を行います。

- ① [MENU -DEMO] を押す。
- ② [REW/I◀] または [▶►/FF] に傾けて、"REC MODE" を選び、[ENTER] を押す。
- ③ [REW/I◀] または [▶►/FF] に傾けて、 "MANUAL REC?"を選び、[ENTER]を押す。

# アルバムを録音する

# MP3 → MD MP3 →テープ

MP3 の好みのアルバムを MD またはテープに録音します。







押してアルバムを選ぶ

# ■ 途中で止めるには

\_\_\_\_ [**■**] を押す。

# グループを録音する

# MD →テープ

MD の好みのグループをテープに録音します。

MD を入れて 押して"MD"に切り換える ---- 州 [) ----



● プログラムを設定している場合は "RANDOM" と "GROUP" · "GROUP REPEAT" は選べません。

● "GROUP" と "GROUP REPEAT" はグループ編集 している MD でのみ表示されます。



本体 TAPE ●/II

# 押す

録音が始まり、終了すると停止します。

■ 途中で止めるには

「■] を押す。

# MD を編集する


曲順を入れ替えたり、不要な部分を削除したりし て、自分だけのオリジナル MD を作ることができ ます。(録音用 MD のみ)

グループ編集( **→** 18ページ)を行った MD で 編集作業を行うと、編集内容に応じて、グループ 情報も自動的に更新されます。

# 準備:

編集したN MD を入れる。( **→** 12 ページ)

[■]を押して"MD"を選ぶ




# お知らせ

以下の場合は、MDの編集(ALL ERASE、TRACK ERASÊ, MOVE, COMBÎNE, DÎVÎDE, GROUP) ができません。解除してください。

- MD が誤消去防止になっている場合。
- MD をプログラム、ランダム、グループプレイに設定 している場合

# 全曲を消す(オールイレース)





押す





途中で止めるには


[■]または[MENU - DEMO]を押す。

# お知らせ

演奏中に全曲を消すことはできません。

# 1 曲または数曲を消す(トラックイレース)

1 曲または数曲( 連続で最大 24 曲 )を消すことが できます。






押す









途中で解除するには

[■]または[MENU - DEMO]を押す。

演奏中(または一時停止中)に行うには 消したい曲を演奏する。 [MENU - DEMO]を押す。 [REW/I◀◀]または[▶►I/FF]に傾けて"EDIT MODE"を選び[ENTER]を押す。 [REW/I◀◀]または[▶►I/FF]に傾けて"TRACK ERASE?"を選び[ENTER]を押す。 [ENTER]を押す。

消す前に曲番を確認するには 左 記 最 後 の 手 順 を 行 う 前 に 、 リ モ コ ン の [ - / I◀◀ REW/ ◢ ]またば ▶► / + ◢ FF ]を押す。 ("ERASE CHECK"モード)


# 使いこなす

● 全曲を消す(オールイレース)


# MD を編集する(つづき)

準備:

編集したい MD を入れる。(➡ 12 ページ) 「■ ]を押して" MD "を選ぶ。




# 曲を移動する(ムーブ)













演奏中(または一時停止中)に行うには 移動したい曲を演奏する。(または一時停止する) [ MENU - DEMO]を押す。

[ REW / I または[ ► I / FF ] に傾けて" EDIT MODE "を選び[ ENTER ]を押す。

[ REW/I◀ ]または[ ▶ I/FF ]に傾けて " MOVE? "を選び[ ENTER ]を押す。 [ REW/I◀ ]または[ ▶ I/FF ]に傾けて移動先を選び[ ENTER ]を押す。 [ ENTER ]を押す。 途中で解除するには

[■]または [ MENU - DEMO ]を押す。

# お知らせ

グループ管理している MD で曲を移動しようとすると "GROUP DATA FULL"が表示され、移動ができない 場合があります。その場合は、グループを 1 つ解除するか、不要なタイトルを消去してください。

# 2 **曲を** 1 **つにまとめる**(コンパイン)

こんな M D になります 曲番 1 2 3 A曲 B曲 C曲 まとめる 曲番 1 2 A曲 B+C曲



押す



傾けで EDIT MODE を選び EDIT MODE

[ENTER]を押す



傾けで" COMBINE? "を選び

OMBINE?— [ENTER]を押す

---+ = -? =



傾けてまとめようとする隣接 した曲の組み合わせを選び

PUSH ENTER



# [ENTER]**を押す**

→ UTOC Writing "の点滅後、 編集が完了します。

(トラックマークが 1 つ減ります)

# 途中で解除するには

- [■]または[ MENU DEMO ]を押す。 編集前の状態に戻すには
- ディバイド機能(⇒ 右記)をお使いください。 演奏中(または一時停止中)に行うには まとめる後ろの曲を演奏する。

[ MENU - DEMO ]を押す。

[ REW/► ]または[ ► I/FF ]に傾けて" EDIT MODE "を選び [ ENTER ]を押す。


[REW/┗◀ ]ま た は [ ▶► / F F ]に 傾 け て " COMBINE? "を選び [ ENTER ]を押す。 [ ENTER ]を押す。

### お知らせ

- ●隣接した2曲のみ、まとめることができます。
- 2 曲を 1 つにまとめると、後ろの曲に付いていた タイトルは消え、前の曲のタイトルになります。
- ●異なるモード(標準/LP2/LP4/長時間モノラル)で 記録された曲は1つにまとめられません。
- LP4 モードで録音された曲をつなげると、つないだ部分で左右のチャンネル間に若干の音漏れを生じる場合があります。

# 1 **曲を** 2 **つに分ける**(ディバイド)

こんな MD になります





2 つに分ける曲の演奏中に



傾けで" EDIT MODE "を選び

[ ENTER **]を押す** 

REWINS POLICY PO

傾けで" DIVIDE? "を選び

MODE:

プロリリンと(一 おおよその分けたい位置 で「ENTER Tを押す

POS =+000?=

分けた位置から、繰り返し演奏します。

標準:約4秒間、LP2:約8秒間、LP4:約16秒間



# 傾けて正確な位置を調整する POS \_+002?\_

調整範囲 標準:前後約8秒間

LP2 : 前後約 16 秒間 LP4 : 前後約 32 秒間

数値は - 128 から +127 の範囲で表示されます。



# [ENTER]を押す

▶₩#" UTOC Writing "の点滅後、 編集が完了します。 (分けた位置にトラックマークが

1 つ増えます)

途中で解除するには

[■]または[MENU - DEMO]を押す。 編集前の状態に戻すには コンバイン機能(→ 左記)をお使いください。

# お知らせ

- タイトルの付いた曲を2つに分けると、後ろの曲は タイトルなしになります。
- グループ管理している MD で 2 曲に分けようとする と" GROUP DATA FULL "が表示され、分けられな い場合があります。その場合は、グループを 1 つ 解除するか、不要なタイトルを消去してください。
- LP4 モードで録音した曲を 2 つに分けると、分けた 部分で左右のチャンネル間に若干の音漏れを生じる 場合があります。

使いこなす

曲を移動する(ムーブ)2曲を1つにまとめる(コンバイリー)

4 1


# MD にタイトルを付ける Uモコンのみ

# 録音済み MD にタイトルを付ける

- 録音用 MD には、MD の名前(ディスクタイトル)や グループの名前(グループタイトル) 曲の名前(トラックタイトル)がそれぞれ約100文字まで記録できます。 (LP2/LP4で録音した場合は、97文字になります。)
- 1 枚の MD にはアルファベットで約 1700 文字記録できます。(文字の種類、曲数の関係で、少し減ることがあります。) LP2/LP4 で録音した場合、曲のタイトルの先頭に「LP:」と自動的に記録されるため、曲数が多いと入力できる文字数がさらに少なくなります。また、グループ編集をしていると、グループ管理情報が記録されるため、入力できる文字数は少なくなります。

# 準備:

編集したい MD を入れる。( → 12 ページ ) [■]を押して、" MD "に切り換える。



# ディスクタイトルを付ける

# 停止中に

CHARA

押して" DISC? "を選ぶ

# DISC? TITLE

"GROUP?"はグループ編集している MDでのみ表示されます。

ENTER カーソル
カーソル
タイトル入力画面になります。

# **文字を入力する( ⇒** 右ページ )

ENTER

押す

UTOC Writing

"UTOC Writing 浩滅後、タイトル入力が完了します。

# お知らせ

プログラム、ランダム、1曲リピート、グループプレイに設定 している場合はタイトル入力できません。解除してください。

# (グループ/トラックタイトルを付ける)

# 停止中に

TITLE IN/ CHARA 押して" GROUP? "**または** " TRACK? "**を選ぶ** 

グループ GROUP? TITLE

トラック TRACK? TITLE

DISC? GROUP? TRACK? ------- 元の表示 -------

"GROUP?"はグループ編集している MDでのみ表示されます。

ENTER

押す

REW/

押してグループまたは曲番を選ぶ グループーGP 2?— TITLE

または \_\_/FF (ト)/+)

曲番

TR 3?ETITLE

ENTER

**押す** カーソル

タイトル入力画面になります。

# 文字を入力する( ➡ 右ページ)

ENTER

押す UTOC Writing

"UTOC Writing "点滅後、次のグループ または、トラックタイトルの入力待機画 面になります。

[ ENTER **]を押して、くり返し必要な** タイトルを入力する

押してグループまたはトラックタイトル入力完了

途中で止めるには

[■]を押す。ただし、すでに[ENTER]を押して確定したタイトルは残ります。

入力後にタイトルを確認するには

「DISPLAY]を数回押す。

表示される内容は、現在行っている操作やソースなどに よって異なります。

録音した MD の演奏中にタイトルを付けることもできます(演奏中の曲のみ)


演奏中に「TITLE IN/CHARA ]を押す。

文字を入力( ➡ 右ページ )して、[ ENTER ]を押す。 "TITLE WRITE "と表示された後、通常の表示に戻ります。

● 演奏中にタイトルを付けると、つづきの演奏中は MD の編集( DIVIDE、MOVE、COMBINE、TRACK ERASE)はできません。 MD を停止させてから編集してください。

# 文字入力のしかた

タイトル入力画面にした後、以下の方法で入力してください。 選んだ文字がカーソル部分に入力されます。



# CHARA

# 押して文字の種類を選ぶ

押すたびに

カナ「ア」→ 英大「A」→ 英小「a」→数字「1」

†

続けて同じ種類の文字を入力するときは、この操作は不要です。

# 

# 押して文字を選ぶ

a

選んだ文字がカーソルに表示されます。

# \_\_\_/FF **▶**-/+

# 押す

3

文字が確定され、次の文字の入力画面になります。

# ■゛゜─を入力するには

[O ワヲン゛゜—] を押して、"゛"、"゜"または"—"を 選ぶ。

濁点(゜)や半濁点(゜)は、表記可能なカタカナの後ろにだけ入力できます。あり得ない表記の場合は選択候補として現れません。

# お知らせ

- ◆ 文字と、濁点/半濁点の間に空白などは入れられません。
- ●入力中に最大文字数を超える操作をした場合は、 "TITLE FULL"と表示されます。
- 文字の種類は入力中でも切り換えられます。
- 1 回の演奏または録音中にタイトル入力できる文字数 は、約 1000 文字までです。1000 文字以上入力すると、"TITLE OVER" または "UTOC FULL" が表示されます。
- 演奏、録音が次の曲に移っても、タイトルが次の曲に付くことはありません。

# 文字の種類と各ボタンに割り当てられた文字

各ボタンを押すたびに、1文字ずつ順に表示されます。

	カタカナ	アルファベット		数字
		大文字	小文字	
7	アイウエオ アイウエオ			1
力 ABC ②	カキクケコ	ABC	abc	2
#DEF	サシスセソ	DEF	def	3
タGHI 4	タチツテト ツ	GHI	ghi	4
†JKL	ナニヌネノ	JKL	jkl	5
/\MNO	ハヒフへホ	MNO	mno	6
₹ PQRS	マミムメモ	PQRS	pqrs	7
†TUV	ヤユヨヤユヨ	TUV	tuv	8
⇒WXYZ <b>9</b>	ラリルレロ	WXYZ	wxyz	9
ワヲン*°-	ワヲン゛ー			0

# ■ 記号を入力するには

[≥10 SPACE!"#] を押す。 押すたびに下の順序で記号が現れます。

\_\_! " # \$ % & '() \* + , - . / : ; < = > ? @ \_

山は空白を意味し、入力を確定した後には表示されません。

### ■ 入力を途中で止めるには

[■] を押す。

ただし、すでに [ENTER] を押して確定したタイトルは 残ります。


# ■ 入力済みの文字を変更するには

[-/◀◀ REW/ ◢ ] または [▶▶I/+ ◢ /FF] で変更す る文字にカーソルを合わせる。

- ◆ 文字を訂正するには 文字入力(上記)で上
  - 文字入力(上記)で上書きし、[▶►//+ ▲ /FF]を押す。
- ●文字を削除するには
  - [DEL PGM/CLEAR] を押す。
- 1 文字あけるには [≥10 SPACE!"#] を押して "\_\_" を選び、[▶►/+\_\_\_ /FF] を押す。
- 文字を挿入するには
- ① 挿入する位置に [≥10 SPACE!"#] を押して "□" を選び、[▶▶/+ /FF] を押して 1 文字あける。
- ② 文字を入力する。(上記)

# MD にタイトルを付ける (つづき)

# CD を録音中にまとめてタイトル(グループ・トラック)を付ける



# ( シンクロ録音時にタイトルを付ける

シンクロ録音時(➡ 26ページ)は、全トラックタイトル を付けることができます。



# トラックタイトルを入力する

( ➡ 43 ページ)



次の曲のトラックタイトル入力画面にな ります。

文字を入力(➡ 43 ページ)して [ENTER]を押す操作をくり返し、 最後の曲までタイトルを入力する (曲名を入力しなくても、[ENTER]を押すと、 次の曲に進みます)

押す **ENTER** 

"TITLE WRITE"と表示された後、通常 の表示に戻ります。

# 途中で解除するには

[ ■ ]を押す。ただし、すでに[ ENTER ]を押して確定し たタイトルは残ります。

もう1度[TITLE IN/CHARA]を押すと、最初から タイトルを入力・修正できます。

タイトルの追加、訂正をするには

- 録音中であれば:上記手順を行ってください。
- 録音終了後であれば:録音済み MD のタイトル入力 (➡ 42ページ)で行ってください。

タイトル入力中のグループまたはトラック番号 を確認するには

「DISPLAY ]を押す。

# ( 丸録り時にタイトルを付ける

丸録り時( ➡ 33ページ)は、グループタイトルと全ト ラックタイトルを付けることができます。

# 録音中に押す

グループタイトル入力画面になります。

SERIES TITLE TITLE INPLIT SERIES TITLE TITLE

# グループタイトルを入力する ( ➡ 43 ページ )

ENTER

# 押す

トラックタイトル入力画面になります。

# トラックタイトルを入力する

( ➡ 43 ページ )

ENTER

# 押す

次の曲のトラックタイトル入力画面にな ります。

文字を入力(➡ 43 ページ)して [ENTER]を押す操作をくり返し、 最後の曲までタイトルを入力する (曲名を入力しなくても、[ENTER]を押すと、 次の曲に進みます)

ENTER

"TITLE WRITE "と表示された後、通常 の表示に戻ります。

### お知らせ

- ◆入力したタイトルは1曲目から順に記録されます。 前の曲には戻れません。
- ●CD のランダム、リピート設定をしている場合は、録 音中のトラックのみタイトルを付けることができます。
- 録音中に一時停止した後は、まとめてタイトル入力で きません。
- MD の録音曲数よりもタイトルの方が多い場合は、余 ったタイトルは記録されません。
- まとめてタイトル入力中、入力後は一時停止すること はできません。
- MP3 を録音中にタイトルを入力する場合、録音中の トラックのみタイトルを付けることができます。

使いこなす


● CDを録音中にまとめてタイトルを付ける● 他のMDにタイトルをコピーする

# 他の MD **にタイトルをコピーする** (タイトルステーション)

MDのディスク/トラックタイトルを別の MD にそのままコピーできます。一度タイトルを入れておけば、二度目からは入力の手間が省けます。

タイトルをコピーする前に

- コピー元とコピー先の MD の<u>曲数が同じときだけ</u> コピーできます。
- 演奏専用 MD や、未録音の MD( BLANK DISC )は 使用できません。
- すでにタイトルの入っている MD にタイトルをコピーすると、以前のタイトルはすべて消えます。



途中で解除するには

[ ■ ]を押す。

# お知らせ


- 本機が記憶できるタイトルは MD1 枚分です。
- ◆本機に記憶されたタイトルは、一度コピーすると消えます。
- 電源を切ると本機のタイトルは失われます。
- ◆LP2/LP4 で録音された曲をコピー元として使った 場合、コピー先の曲が標準で録音されていると、 トラックタイトルの頭に"LP: "と表示されます。
- コピー元のディスクが、グループ管理されている場合、 コピー先に、グループ管理情報もコピーされます。



COMPLETE


EJECT MD

#DT MD を取り出す
INSERT MD





# タイマーを使う



アラーム音を途中で止めるには アラームが鳴っているときに[■]を押す。

アラーム音を一時停止するには(DOZE ドーズ機能) アラームが鳴っているときに

● JOY コントローラーを上下左右のいずれかに傾けるか[ENTER]を押す。

または[ Idd/ V ALBUM GROUP]、[ △/▶► ALBUM GROUP]、[MENU — DEMO]、[INTRO SCAN - BEEP] のいずれかを押す。

約6分後に再度アラーム音が鳴ります。

### 解除するには

[MENU - DEMO]を押す。

[ REW/I◀◀ ]または[ ▶►I/FF ]に傾けて" TIMER SET "を選び[ ENTER ]を押す。

[ REW/I◀◀ ]または[ ▶►I/FF ]に傾けて" TIMER OFF "を選び[ ENTER ]を押す。

# 設定内容を確認するには

[LIVE VIRTUALIZER - TIMER CHECK を押し続ける。 | お知らせ |

- ▼フラームタイマーと留守録音タイマーは同時に設定できません。
- あめざめタイマーと設定時刻が重なった場合や演奏中の場合は、ミキシングした音になります。
- 録音中にアラームが鳴ってもアラーム音は録音されません。
- アラーム音が鳴っているときや一時停止中は "ALARM"が点滅します。
- タイマーを解除しない限り、毎日同時刻に動作します。
- おめざめタイマー( ➡ 47 ページ)と同時に設定する ときは、「傾けて" A L A R M "を選び」の操作で "A L A R M & T-P L A Y "を選ぶ。

# \_\_\_\_\_\_ アラームタイマーを使う

指定した時間にアラーム音を鳴らします。 準備:

電源を入れる。

時計を合わせる。(➡ 10 ページ) 表示例: 6:45 にアラーム音を鳴らせる場合

タイマー時刻設定(24時間表示)



押す







タイマー実行設定



押す





傾けて" ALARM "を選び

ALARM (

「傾けるたびに TIMER OFF(解除) ALARM T-PLAY

T-REC TAPE T-REC MD ALARM & T-PLAY 時刻設定をしていないタイマーは選べません。

[ENTER]を押す ALARM 6:45

ALARM

上記した時刻になると、アラーム音が鳴ります。 音量は調節できません。

停止・一時停止の操作をしないときは、約60分間鳴り続けます。

# おめざめタイマーを使う

- 設定した時刻に電源が入り、好みのソース(音源)を 演奏し、終了時刻になると自動的に電源が切れます。
- 時刻設定を一度しておくと、あとはソースの設定を 変えるだけで、違うソースで使えます。

### 準備:

① 電源を入れる。② 時計を合わせる。(➡ 10 ページ) 表示例: 6:30~7:40まで好みのソースを演奏する場合

# タイマー時刻設定(24 時間表示)



# 押す



① 傾けて"TIMER ADJUST"を選び

② [ENTER] を押す



① 傾けて "TIMER PLAY"を選び TIMER PLAY

② [ENTER] を押す



# 10 秒以内

① 傾けて開始時刻に合わせて

NFF -6:30(<del>>></del> 0:00

② [ENTER] を押す ΠN

<del>>>\_</del>6:30



① 傾けて

終了時刻に合わせて

ПN 6:30 →→\_7:40

# ② [ENTER] を押す

# ■ 解除するには

- 電源を入れ [MENU DEMO] を押す。
- ② [REW/I◀◀] または [▶►I/FF] に傾けて "TIMER SET" を選び [ENTER] を押す。
- ③ [REW/◄◄] または [▶►I/FF] に傾けて "TIMER OFF"を選び [ENTER] を押して、"の PLAY" 表示を 消す。
- ●再び動作させるときには、手順③で"T-PLAY"を選 1310

# ■ 設定内容を確認するには

電源 「切 | のときに 「LIVE VIRTUALIZER - TIMER CHECK] を押し続ける。

# ■ 外部機器を使ったタイマー設定

上記手順「ソースと音量を選ぶ」でリモコンの[P-MD AUX] を押し、"AUX" にしたあと、接続した機器を本機 と同時刻に動作するように設定してください。

# ■ 好みの曲を設定するには

上記手順「ソースと音量を選ぶ」の前に、好みの曲を予 約する。(➡ 14ページ)

# タイマー実行設定



# ソースと音量を選ぶ

① ソースを演奏し、



② 音量を調節し、



③ MD・CD・テープ は演奏を止める。



# 押す



トッパ ① 傾けて "TIMER SET"を選び ⊣TIMER SET는

② [ENTER] を押す



① 傾けて"T- PLAY"を選び

傾けるたびに TIMER OFF (解除) ↔ ALARM ↔ T-PLAY

T-REC TAPE ← T-REC MD ← ALARM & T-PLAY 時刻設定をしていないタイマーは選べません。

> ② [ENTER] を押す TIMER-PLAY 7:40 **OPLAY**



# 押して電源を切る

電源を切らないとタイマーが動作しません

設定した時刻になると、設定した音量までフェードイン(徐々に 大きく)して、演奏します。(動作中は、"① PLAY" が点滅)

# ■操作を間違えたり、予約した内容を変えるときは 時刻を変えるとき

電源を入れ、「タイマー時刻設定」の操作を行ってから電源を切る。 ソースを変えるとき

- ① 左記「■解除するには」の操作を行い "TIMER OFF" を表示させる。
- ② タイマー実行設定 の操作を行う。

# ■ タイマー設定後でも、演奏や録音はできます 操作後は、必ず電源を切ってください。

電源が入っている場合はタイマーが動作しません。


# お知らせ

- おめざめタイマーと留守録タイマーは同時に設定できません。
- アラームタイマー(➡ 46ページ)と同時に設定するときは、「傾け て"T-PLAY"を選び」の操作で "ALARM & T-PLAY"を選ぶ。
- タイマーを解除しない限り、毎日同時刻に動作します。

使いこなす

アお め ざ ムあ タタ イイママ をを

# タイマーを使う(つづき)



# 留守録タイマーを使う

● 設定した時刻に電源が入り、ラジオ放送を録音し、 終了時刻になると自動的に電源が切れます。

### 準備:


電源を入れる。

時計を合わせる。(➡ 10 ページ)

録音用 MD またはテープを入れる。

表示例:18:30 ~ 20:00 まで好みの放送を録音する場合

# タイマー時刻設定( 24 時間表示 )







# 解除するには

電源を入れ、[ MENU - DEMO ]を押す。

[ REW/I◀ ]または[ ▶►I/FF ]に傾けて" TIMER SET "を選び[ ENTER ]を押す。

[ REW/I◀◀ ]または[ ▶►/FF ]に傾けて" TIMER OFF "を 選び [ ENTER ]を押して、" ② REC "表示を消す。


●再び動作させるときには、手順 で"T-REC MD" または"T-REC TAPE"を選ぶ。

操作を間違えたり、予約した内容を変えるときは <u>時刻を変えるとき</u>

電源を入れ、タイマー時刻設定)の操作を行ってから電源を切る。 ソースを変えるとき

上記「解除するには」の操作を行い"TIMER OFF"を表示させる。 タイマー実行設定 の操作を行う。

# タイマー実行設定



# 押す



傾けて" TIMER SET "を選び TIMER SET =

ジ)、長時間録音モード(→ 26

ページ)を設定してください。

[ENTER]を押す



傾けで" T-REC MD "または T-REC TAPE "を選び

T-REC MD

傾けるたびに TIMER OFF(解除)

ALARM T-PI AY

T-REC TAPE T-REC MD ALARM & T-PLAY 時刻設定をしていないタイマーは選べません。

[ENTER]を押す

TIMER-REC 18:30 →→20:00



# 押して電源を切る

電源を切らないとタイマーが動作しません

設定した時刻の約30秒前になると電源が入り、自動的に録音が始まります。 (動作中は"⊕ REC"が点滅)設定した音量まで除々に大きくなります。 録音される音には影響ありません。

# 設定内容を確認するには

電源「切」のときに[LIVE VIRTUALIZER - TIMER CHECK ]を押し続ける。

タイマー設定後でも、演奏や録音はできます 操作後は、録音用 MD またはテープを入れて必ず電源を切って ください。電源が入っている場合は、タイマーが動作しません。

# |お知らせ|

- 留守録音タイマーはおめざめタイマー、アラームタイ マーと同時に設定できません。
- ターンバック録音モードでタイマー録音する場合でも 4 番目の手順で設定した開始時刻から録音が始まります。
- タイマーを解除しない限り、毎日同時刻に動作します。

# おやすみタイマーを使うリモコンのみ

指定した時間が経過すると、演奏を停止し、自動 的に電源が切れます。



# 解除するには

[SLEEP]を押して、"SLEEP OFF"を選ぶ。

残り時間を確かめるには

[ SLEEP ]を 1 回押す。残り時間が約 5 秒間表示されます。 残り時間を変えるには

[SLEEP]を押して、新たに時間を設定する。

# お知らせ

- カウントダウンタイマー設定時(下記)に、おやすみ タイマーは使えません。
- ●おやすみタイマーが 10 分以上残っていても、オート オフ機能(➡ 51 ページ)を働かせている場合、 オートオフ機能が優先されます。

# リモコンのみ

設定した時間(約1分~120分)後にアラーム音 を鳴らして、時間経過を知ることができます。



# C.D.TIMER

押す

カウントダウンが始まり、設定した時間(分)後になると アラーム音が約10秒間鳴ります。音量は調整できません。

アラーム音を止めるには

アラーム音が鳴っているときに[■]を押す。

解除するには

カウントダウン動作中に[C.D. TIMER]を押す。


# お知らせ

- おやすみタイマー設定時( ➡ 上記 )にカウントダウン タイマーは使えません。
- オートオフ(⇒ 51 ページ)設定時はカウントダウン タイマーが優先します。オートオフはカウントダウン タイマーが鳴った後、約10分後に働きます。
- 電源を「切」にすると、カウントダウンタイマーは解除されます。
- 電源「切」時にカウントダウンタイマーは使えません。
- カウントダウンタイマー動作時は、[DISPLAY]を 押しても表示は切り換わりません。

使いこなす

留お力 守やウ 録すン タみト イタダ マイウ を ータ 使をイ う使

# 便利な機能を使う



# 音質、音場効果を選ぶ

好みの音質や音場効果を楽しめます。

# ( 臨場感を高める L.V.( ライブバーチャライザー )



設定を解除するには

押す

もう一度押して、"L.V. OFF"を表示させる。

# お知らせ

NEW MENU

効果はステレオ音声のみで、音楽によって異なります。

# 「音質を切り換える EQ(イコライザー)





傾けるたびに

HEAVY:ロックなど、パンチを効かせるとき

CLEAR:ジャズなど、高音部を鮮明にするとき

SOFT: BGM として聞くとき

VOCAL:ボーカルにつやを出したいとき

EQ-OFF:音質効果を使わないとき

[ENTER **]を押す** 

設定を解除するには

上記最後の手順で"EQ-OFF"に設定する。

# オートオフ機能

電源の切り忘れを防ぎます。

CD、MD、テープの演奏を停止し、ボタン操作がない状態が約10分続くと、自動的に電源が切れます。



# 押す





① 傾けて

・ "AUTO OFF -ON-" を選ぶ

# AUTO OFF-ON-

② [ENTER] を押す

# ■ オートオフ機能を解除するには

上記最後の手順で "AUTO OFF - OFF - "に設定する。

# お知らせ

- オートオフ機能は、MD、CD 、テープの場合にのみ 働きます。
- ◆オートオフ機能を ON にしておくと、電源「入」時に "AUTO OFF" が表示されます。
- おやすみタイマー (→ 49ページ)が10分以上残っていても、オートオフ機能を働かせている場合は、オートオフ機能が優先されます。
- オートオフ機能を ON にしても、カウントダウンタイマー(→ 49ページ)動作中はオートオフしません。カウントダウンタイマー終了後、約10分間操作をしないと電源「切」になります。

# 時間やタイトルなどの情報を 見る(ディスプレイ)

# リモコンのみ

タイトルや残り時間などいろいろな情報が 表示されます。

# DISPLAY

# 押す

押すたびにいろいろな情報が表示されます。

表示される内容は、現在行っている操作やソースなどによって異なります。

# お知らせ

- MD の残り時間の表示("MD Rem ○○○:○○")
   は、録音用 MD で誤消去防止つまみを閉じている場合に限ります。
- ◆文字のスクロールは表示部に表示しきれない場合に 限ります。
  - スクロール表示中に[DISPLAY]を押すと他の表示に 移ります。
- MP3 の残り時間は表示されません。

# 使いこなす

音質、音場効果を選ぶオートオフ機能


見る (ディスプレイ)

# 別売り機器を使う

### 準備

- 電源を入れてから録音用 MD を本体に入れる。
- 必要に応じて MD の長時間(LP)モードを選ぶ。(➡ 26ページ)
- 電源を入れてからテープを本体に入れる。
- 必要に応じて テープのリバースモードを選ぶ。(➡ 28 ページ)





# MD ネットワーク機能でビジュアル/タイトルプリンター ( 対応品: SH-CP30( 別売り ))を使うには

MD に付いているタイトルを元にして、MD のラベルが 印刷できます。

P-MD / AUX 端子に接続して使います。くわしくは ビジュアル/タイトルプリンターの説明書をお読みくだ さい。

# お知らせ


- MDネットワーク機能で高速録音はできません。おめざめ タイマー、留守録タイマーと組み合わせて使うこともでき ません。
- 本機側の MD にディスクタイトルが記録されている場合は、MD ネットワーク機能でもディスクタイトルはコピーされません。
- MD ネットワーク機能でグループ名はコピーされません。
- MD ネットワーク機能で録音終了後、ポータブル MD プレーヤーは節電のため、約 4 分後に自動的に電源 「切」になります。(点滅表示になります。再び通信確 立するには「P-MD AUX ]を押してください。)
- ソース(音源)によっては録音時間に誤差が生じる場合があります。

別売り品の品番は、2002年7月現在のものです。品番は変更されることがあります。

# MD **ネットワーク機能で** MD **から** MD **に録音する**

# <sup>゛</sup>ポータブル MD プレーヤーを接続

● 電源を切った状態で接続してください。



対応品



RP-CAM9G15, 1.5 m

カタログにこのマークが付いている製品です。

# MD から MD に録音する

MD ネットワーク対応のポータブル MD プレーヤーから本機の MD プレーヤーに録音します。ポータブル MD プレーヤーを本機でコントロールして録音、タイトルのコピーが簡単にできます。(演奏専用 MD のタイトルはコピーできません。)

AUX

押して " P-M D " を選ぶ

AUX (P-MD)

P-MD ( 18Tr)

押すたびに ポータブル MD 側の総曲数 AUX:一般の外部機器

(MDネットワーク未対応)

P-MD: MDネットワーク対応の機器

### 全曲録音するとき

MD ●//II

—DIJAL HI-SPEED REC CD → MD

# 押す

自動的に録音が始まります。 全曲の録音が終わると、自動停止 します。(曲間に数秒のブランク ができます。)

1曲ずつ録音するとき



MD ●/II

-DUAL HI-SPEED REC CD → MD

# 傾けて、曲番を選ぶ

確認の意味で、選んだ曲が自動的 に演奏されます。

演奏が始まってから押す 自動的に曲のはじめに戻って、

録音が始まります。
1 曲の録音が終わると、自動停止

します。

途中で止めるには

[■]を押す。


# お願い

操作中はネットワークコードを抜かないでください。

# 別売り機器を本機の MD・テープに録音する

# 別売り機器を接続

電源を切った状態で接続してください。



# ■ アナログプレーヤーを接続するには

フォノイコライザー内蔵のプレーヤーが必要です。

推奨品: 当社製アナログプレーヤー

SL-J8(フォノイコライザー内蔵)

- SL-J8 を本機に接続するには、ピンミニコード(別売 り: RP-CAPM3G15) とピンプラグアダプター (別売り: RP-PA66A)が必要です。 本機の P-MD / AUX 端子に接続します。
- フォノイコライザーを内蔵していないプレーヤーを本 機に接続するには、サービスルート扱いのフォノイコ ライザー(別売り: RFKZ0088KIT)が必要です。 そのまま接続すると、音が小さくなります。

# **録音モードについて**(MD(に録音時)

つないだ機器によって、選択できる録音モードは異 なります。

MĀNŪAL: 通常の録音モードです。トラックマー クは付きません。

SYNCHRO:接続した機器の演奏が始まると、自 動的に録音も始まるモードです。無音の状態が約 3 秒続くと録音が一時停止し、演奏が再開すると録 音も再開します。録音開始位置に、自動的にトラッ クマークが付きます。

TURN BACK:頭切れを防ぐために、数秒前から 録音するモードです。

TIME MARK : 5分おきにトラックマークが自動的 に付くモードです。

**TURN/TIME**: 数秒前の音から録音し、5分おきに トラックマークが自動的に付くモードです。

# お知らせ

- ソース (音源) や録音方法によっては録音時間に誤差 が生じる場合があります。
- SYNCHRO モードでは音が一定レベルに達したとこ ろから録音が始まるため、曲によっては頭の部分が録 音されないことがあります。その場合は SYNCHRO モードを使用せずに録音し、後からディバイド機能 (**→** 41 ページ) などで編集してください。
- ●マイクを接続すると、SYNCHRO モードで正しく動 作しないことがあります。
- SYNCHRO モードでは一時停止できません。

# 本機の MD に録音する

# リモコン

# 押して、"AUX"を選ぶ

AUX (P-MD)

# ---- Pilix

押すたびに

一般の外部機器 (MD ネットワーク未対応) AUX

P-MD : MD ネットワーク対応の機器

# リモコン

# 録音レベルの確認

外部機器のヘッドホン端子と接続してい るときは、外部機器を演奏して、レベル 表示が、時々端まで点灯する程度に、 外部機器の音量を調節してください。

# レベル表示一《《《《《《本》》》》》

AUX (P-MD)

# 必要に応じて押し続けて、入力レベルを選ぶ

NORMAL : レベルを変えないとき **‡** (信号レベルが通常の機器) HIGH : レベルを上げたいとき (ポータブル MD など信号

レベルが低い機器)



# 押す



 傾けて "REC MODE"を選び

### REC MODE

② [ENTER] を押す



# ① 傾けて、録音モード (左記参照)を選び

MANUAL? ↔ SYNCHRO? ↔ TURN BACK? TURN/TIME? ↔ TIME MARK?

② [ENTER] を押す

# MD O/II -DUAL HI-SPEED REC CD - MD

# 押す

- SYNCHRO モードのときは、 -時停止状態になります。外部 機器から信号が入ると、自動的 に録音が始まります。
- TURN BACK または TURN/ TIME モードのときは録音待機 状態になります。

もう1度 [MD ●/II -DUAL HI-SPEED REC CD → MD] & 押してください。

# 外部機器を演奏する

# 【 本機のテープに録音する

- ① 上記2番目の手順までを行う。
- ② [TAPE ●/II] を押す。
- ③ 外部機器を演奏する。

# ■ 途中で止めるには


[■] を押す。

# 使いこなす

# M別 D売 ネり 機 ツ ト器 ワを 本 機 機の 能M でD M ロテ かΙ 5 M (Z ロ録に音 録

# ヘッドホン/マイクを使う 別売り品の品番は、2002年7月現在のものです。 品番は変更されることがあります。

# ヘッドホンを使う



音量を下げる

本機後面の PHONES 端子にヘッドホンを接 続し、音量を調節する

耳を刺激するような大きな音量で長時間聞くことは避 けてください。

# ヘッドホン

- プラグタイプ:ステレオミニ(M3)
- 推奨品: RP-HT530、RP-HT242(ともに別売り)

音のエチケット-

楽しい音楽も時と場所によっ ては気になるものです。特に 静かな夜間には窓を閉めた り、ヘッドホンをご使用にな るのも一つの方法です。



音のエチケット シンボルマーク

# マイクを使う

# 準備:

- 電源を入れる。
- 音量を下げ、本機後面の MIX MIC 端子にマイクを接 続する。(スイッチ付きマイクのときは ON にする)
- ●必要に応じて MD の長時間(LP)モードを選ぶ。(⇒ 26 ページ)
- 必要に応じてテープのリバースモードを選ぶ。(⇒ 28 ページ)

# マイク

- プラグタイプ:モノラルミニ(M3)
- 推奨品: RP-VK45(別売り)

# 本機後面 MIX MIC 0 TAPE ●/II MD O/II -DUAL HI-SPEED REC CD - MD

# ( カラオケを楽しむ

CD またはテープ、ラジオ、MD、別売り機器 ( AUX 入力 ) を演奏する。

カラオケを始め、本機の音量を調節する。

# *\_\_\_\_\_カラオケを録音する( マイ<mark>クミキシン</mark>グ )* \_\_\_

# お願い

CD から MD ヘマイクを使ってミキシング録音するとき は、はじめにマイクを接続してください。自動的にアナ ログ録音に切り換わります。

録音中にマイクを接続してもマイクの音は録音されません。 録音用 MD、またはテープを入れる。

CD を入れ、[■]を押して" CD "に切り換える。 「REW/I◀REW ]または[ ▶►I/FF ]に傾けて 好みの曲を選ぶ。

MD に録音する場合は「MD ●/**II** - DUAL HI-SPEED REC CD \_ MD ]を押す。

テープに録音する場合は[TAPE ●/■]を押す。

# 本機を拡声器として使う

[■]を押して、" CD "または" MD、" " TAPE "に 切り換える。

本機の音量を調節する。

# ( マイクから録音する

録音用 MD、またはテープを入れる。

[■]を押して、" MD "または" TAPE "に切り換える。 MD に録音する場合は [ MD ●/ ■ ■ - DUAL HI-SPEED REC CD \_ MD ]を押す。

テープに録音する場合は[TAPE ●/■]を押す。

# お知らせ

- 音声多重の CD やテープを使っても、歌手の声を消すことはできません。
- マイクを録音中にハウリング( ピーという音 )が起きたら、マイクをスピーカーから離すか、音量を下げてください。
- P-MD モード( ➡ 52 ページ )または AUX モード( ➡ 53 ページ )で入力レベルを" HIGH "にした場合は、 マイクを使用できません。
- MD 演奏中のレベルメーターにはマイク入力の信号は含まれません。
- ●マイクを使わないときは、マイクのプラグを抜いてください。(マイクを接続していると、CD から MD への録音 はアナログになります。)
- CD 高速録音( ➡ 32 ページ)でマイクミキシングはできません。
- ●マイクの録音レベルは変更できません。

# MD について

# MDの種類

演奏専用 MD 録音できません。

ピットという小さなくぼみの 有無でデータが記録されてい ます。この方式の MD を 「光ディスク」といいます。



# 録音用 MD

磁気によってデータを記録します。この方式の MD を「光 磁気ディスク」といいます。



シャッター

# ( MDの録音・編集について

# テープとは違います

録音済みの MD は、自動的に前の録音部分の続きから録音しますので、テープのように無録音部分を探す必要はありません。

ディスクがいっぱいになったときは、イレース (消去機能 X ➡ 38、39ページ)で、いらない曲 を消してから録音します。(上書き録音はできま せん)

MD 1 枚への録音曲数は 、収録時間内で 最大 254 曲までです。

ただし、MD は 2 秒以下の音声を録音する場合に も約 2 秒間の領域を使用するため、実際に録音で きる時間は少なくなることがあります。

# 大切な録音を消さないために

MDの誤消去防止つまみを、穴が開く方向へずらします。新たに録音、編集するときは閉じてください。



# デジタル録音の制限について

デジタル接続での録音には、SCMS(シリアル・コピー・マネージメント・システム)という制限があります。

CD などから MD にデジタル録音すると、信号劣下の少ないクリアな録音が得られます。そこで、著作権保護のため、この MD から、さらに別の MD へはデジタル録音できないようになっています。(" コピーのコピー "の禁止。)

なお、アナログ録音には、このような制限はあり ません。

# 録音、編集時のお願い

録音や編集、タイトル入力を行っているときは、機器を振動させたり、電源コードを抜いたりしないでください。"UTOC Writing"の点滅中に電源が切れたり、振動があると、録音・編集・タイトル入力がMDに正しく記録されません。

# 〔 よく出てくる MD 用語

# トラックマーク

録音部分に記録される"区切り"のことです。ある区切りから次の区切りまでが1曲と数えられます。トラックマークは録音時に自動的に記録されます。トラックマークを入れることで、1枚のMDに最大254曲番まで記録することができます。

# TÓC(Table of Contents)

MDには、音声信号を記録する領域とは別に、 曲数や演奏時間などを記録する領域があり、そこ に書き込まれた内容を TOC 情報といいます。


UTOC(User Table of Contents) 利用者が自由に書き換えられる TOC です。入力 した文字や、編集した結果などを記録します。 MDにUTOC情報が書き込まれているとき、 "UTOC Writing"と表示され注意を促します。

# MARKING

録音中にトラックマークを記録することです。 本機が曲の変わり目を判断してマーキングします。

# ( 取扱上のお願い

- 指定外の場所にラベルを貼らない (また、ラベルやテープの糊がはみ出したり、 はがした跡のある MD は、故障の原因になり ますので機器に入れないでください。)
- シャッターは開かない (万一開いてしまったときは、すぐに閉じてく ださい。中の円盤には、直接手を触れないでく ださい。)



使いこなす

必要なとき


# MDについて

# CD について




[1] 写じのマークが入ったものをご使用ください。

ただし、ハート型など、 特殊形状の CD はご使用 にならないでください。 (機器の故障の原因にな ります)




# 持ちかた



# 汚れたときは

水を含ませた柔らかい布でふき、あとはからぶき してください。

推奨品:クリーニングクロス VUA7091 (サービスルート扱い)




# 露がついたら

急に暖かい室内に持ち込んだときなど、露がつい た場合は、乾いた柔らかい布でふいてください。

# ( 取扱上のお願い

CD そのものの破損の原因となるほか、機器の故 障の原因ともなりますので、次のことをお守りく ださい。

- 鉛筆やボールペンなどで字を書かない
- レコードクリーナーやシンナー、ベンジン、ア ルコールでふかない
- 紙やシール、ラベルを貼らない
- 傷つき防止用のプロテクターなどは使わない
- シールやラベルがはがれたり、のりがはみ出し ている CD は使わない



● 市販のラベルプリンターでディスク面に印刷し た CD は使わない

# テープについて


100分を越えるテープ

テープが薄いため、こきざみな走行、停止、早送 り、巻戻しをくり返さないでください。(回転部に 巻き込まれることがあります)


エンドレステープはオートリバース対応 のものを

使用方法を誤ると、テープが回転部に巻き込まれ ます。必ずテープについている使用説明をお読み ください。

テープのたるみは巻き取ってください テープに傷がついたり、切れたりする原因になり ます。



録音したテープを誤って消さないために ドライバーなどで、つめを折り取ってください。





もう一度録音するには セロハンテープなどを貼 ってください。

録音を消して無音テープを作るには テープを入れる。

「■ ]を押して、" TAPE "を選ぶ。 「PLAY MODE ]を押して、リバースモード を選ぶ。

「TAPE ●/**II** ]を押す。

# 保管( CD•MD•テープ )

次のような場所に置かない

- 直射日光の当たる場所
- 湿気やほこりの多い場所
- ●暖房器具の熱が直接当たる場所

# お手入れ

本機が汚れたら

柔らかい布でふいてください。

ひどい汚れは、薄めた台所用洗剤(中性)を含ませ た布でふき、後はからぶきしてください。

- アルコールやシンナーは使わないでください。
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従 ってください。

CD · MD を良い音でお楽しみいただく ために

別売りの専用クリーナーで時々清掃されることを おすすめします。

# 推奨品:

CD レンズクリーナー( 品番 RP-CL510) MD レンズクリーナー( 品番 RP-CL310) MD 録音ヘッドクリーナー( 品番 RP-CL320)

テープを良い音でお楽しみいただくために 定期的に市販のクリーニングテープを使って、清 掃されることをおすすめします。

# 著作権について

あなたが録音したものは、個人として楽しむ などのほかは、著作権法上、権利者に無断で 使用できません。

なお、デジタル録音機器の価格には、著作権法の 定めにより、私的録音補償金が含まれております。

お問合せ先: (社) 私的録音補償金管理協会 **2** 03-5353-0336

- 放送やレコードその他の録音物(ミュージック テープ、カラオケテープなど)の音楽作品は、 音楽の歌詞、楽曲などと同じく、著作権法によ り保護されています。
- 従って、それらから録音した MD やテープを 売ったり、配ったり、譲ったり、貸したりする 場合、および営利(店の BGM など)のために 使用する場合には、著作権法上、権利者の許諾 が必要です。
- 使用条件は、場合によって異なりますので、詳 しい内容や申請、その他の手続きについては、 「日本音楽著作権協会」(JASRAC)の本部また は最寄りの支部にお尋ねください。

# -日本音楽著作権協会 -

部 🗖 (03) 3481-2121 静 岡 支 部 🗖 (054) 254-2621 北海道支部 ☎(011) 221-5088 中部支部 ☎(052) 583-7590 盛岡支部☎(019) 652-3201 北陸支部☎(076) 221-3602 仙台支部 ☎(022) 264-2266 京都支部 ☎(075) 251-0134 長野支部☎(026) 225-7111 大阪支部☎(06) 6244-0351 大宮支部 ☎(048) 643-5461 神戸支部 ☎(078) 322-0561 上野支部 (03) 3832-1033 中国支部 (082) 249-6362 東京支部☎(03)3562-4455四国支部☎(087)821-9191 西東京支部 ☎(03) 3232-8301 九州支部 ☎(092) 441-2285 鯨イヘントコンサート趙 ☎(03) 5286-1671 鹿児島支部 ☎(099) 224-6211 立川支部☎(042) 529-1500 那覇支部☎(098) 863-1228 .横 浜 支 部 ☎(045) 662-6551

# 主な仕様

受信周波数

FM 76.0 ~ 90.0 MHz(TV 1ch ~ 3ch) : 522 ~ 1629 kHz(9 kHz ステップ) AM

# MD デッキ

記録方式 : 磁界変調オーバーライト方式 読み取り方式

: 半導体レーザー(波長 780 nm)による

非接触光学式 · 44 1 kHz

サンプリング周波数 : ATRAC/ATRAC 3( MDLP )方式 圧縮/伸張方式

2 チャンネル( ステレオ ) チャンネル数

ワウ・フラッター : 測定限界以下

# |テープレコーダ-

トラック方式 ステレオ 交流バイアス 録音方式 消去方式 交流消去

モニター方式 : バリアブルサウンドモニター

周波数範囲

ノーマルポジション : 70 ~ 15,000 Hz( JEITA )

# CD プレーヤ-

サンプリング周波数 44.1 kHz 量子化 16 ビット直線

光源 半導体レーザー(波長 780 nm)

チャンネル数 2 チャンネル(ステレオ) ワウ・フラッター 測定限界以下

DA コンバーター MASH(1ビットDAC)

# 共通

スピーカー : 7 cm/6 Ω フルレンジ 2 個

入力端子

MIX MIC : モノラルミニ(M3)

(適合マイクインピーダンス 200~

 $600\Omega)$ 

P-MD(6P)/AUX(M3) P-MD、AUX(HIGH) : - 19 dBV AUX(NORMAL) : - 10 dBV

出力端子

**PHONES** : ステレオミニ(M3)

(適合ヘッドホンインピーダンス 16

~ 64 \(\O\)

実用最大出力 6 W( 3 W + 3 W ) JEITA )

雷源 AC100 V, 50/60 Hz 消費電力 : 21 W

最大外形寸法

(幅 x 高さ x 奥行) :  $462 \times 180 \times 243 \text{ mm} (JEITA)$ 

: 約 4.4 kg

注)この仕様は、性能向上のため変更することがあります。

ドルビーラボラトリーズの米国及び外国特許に基づく許諾製品。

必要なとき

権

# Q & A(よくあるご質問)

	Q (質問)	A ( 回答 )	参照 ページ
他の機	手持ちのアナログプレーヤー をつなぎたい	現在、アンプの「フォノ」または「プレーヤー」 端子に接続している場合は、フォノイコラ イザーアンプが必要です。 そのまま接続すると、音が小さくなります。	53
機器との	テレビをつなぎたい	P-MD/AUX 端子に接続します。 リモコンの[ P-MD AUX ]を押して、" AUX " を選んでください。 音声のみ本機でお楽しみいただけます。	53
接続	有線放送をつなぎたい	P-MD/AUX 端子に接続します。 リモコンの[ P-MD AUX ]を押して、" AUX " を選んでください。	53
	MD ネットワークに対応して いる機器は?	カタログにこのマークの付いている 製品が対応しています。	52
	長時間ステレオ録音をしたい	LP モード 2 倍/ 4 倍の設定をしてから録音します。	26
	MD の残り時間を知りたい	MD 停止中にリモコンの[ DISPLAY ]を 数回押して" MD Rem "を表示させる。	51
	録音した曲に上書き録音した い	MDは、テープと異なり、上書き録音はできません。 MDの残り時間が少ないときは、いらない曲をイレースで消してから録音してください。	イレース (➡ 38,39 ページ)
	録音済み MD の続きに録音したい	自動的に前の録音部分の続きから録音しますので、そのまま録音してください。 頭出しは不要です。	
M D	録音中に音量や音質を変えた らどうなる?	録音中に音量や音質を調節して、スピーカーから出る音を変えても、録音される音には影響しません。 録音レベルは自動的に設定されます。	
	LP2、LP4 で録音された MD は どのプレーヤーでも再生できる?	MD <b>LP</b> に対応していないプレーヤーでは 再生できません。曲のタイトルの先頭に "LP: "と表示され、無音で再生されます。	
	長時間ステレオ録音した曲の演奏 はどうやって切り換えるの?	録音された状態によって、自動的に切り 換わります。	
	LP2、LP4 で録音された MD は、音質が悪くなる?	LP4 では、ごくまれに雑音が録音される ことがあります。標準時間録音または LP2 録音をおすすめします。	27
	高速録音すると音質は悪くなる?	高速録音しても音質には影響ありません。	
その	外部機器(AUX)からの出力が小さいが?	推奨のコードをお使いください。	53
の他	引っ越しするのだが、そのま ま使える?	東日本・西日本に関係なく使えます。 ラジオのエリアバンクを設定し直してく ださい。	24

# Q&A(よくあるご質問)

# こんな表示が出たら

化 小	息 外 みんは 芝 珪		
ADJUST CLOCK	時計を合わせてください。		
ADJUST TIMER	タイマーの時刻を設定してください。		
BLANK DISC	MD に一曲も録音されていません。聞くときは録音済みの MD を入れてください。 録音はそのまま行えます。		
CAN NOT EDIT	演奏中のタイトル入力後、MD 編集はできません。		
CAN T MEMORY	転写元の MD タイトルが記憶できていません。再度操作してください。		
CHANGE TIME	タイマーの開始時刻と終了時刻が同時刻になっています。終了時刻を変えてください。		
DISC FULL	MD の空き時間が足りません。		
DISC、PROTECTED (交互に表示)	MD 誤消去防止状態になっています。 録音・編集するには、MD の誤消去防止つまみを閉じた状態にしてください。		
EJECT ERROR または LOAD ERROR	MD を出し入れしたときに異常が発生しました。 自動的に電源が切れますので、MD を入れ直してください。		
EMERGENCY、STOP (交互に表示)	録音中に異常が発生しました。MD を入れ直してください。		
ERROR	操作が違います。		
GROUP DATA FULL	MD の領域が足りません。タイトルを短くするか、消去してください。		
NOT COMBINE	コンバインできません。( MD の記録方式上の制約です。)		
NOT DIVIDE	ディバイドできません。(MD の記録方式上の制約です。)		
NOT MP3 DISC	CD-ROM ディスクで、CD-DA または MP3 のデータがないと表示され、再生はできません。		
NOT MP3 ERROR E2/E4 本機で再生できない形式のトラックを再生しようとしました。 トラックはスキップされ次の曲が再生されます。			
PlaybackDISC	演奏専用 MD のため、録音や編集はできません。		
P-MD ERROR	ボータブル MD との通信エラーです。再度リモコンの[ P-MD AUX ]を押してください。		
P-MD( 点滅表示 )	ポータブル MD との通信が中断しています。再度リモコンの[P-MD AUX]を押してください。		
REC ERROR	録音中に異常が発生しました。表示中は音声は録音されていません。		
SCMS、CAN NOT COPY (交互に表示)	ビデオ CD、CD-ROM、コピー禁止が設定されたディスクなどからは録音できません。 SCMS( $\Rightarrow$ 55 ページ)が記録された CD-R や CD-RW から MD に録音しようとしました。デジタルでは録音できませんので録音モードを"ANALOG REC?" ( $\Rightarrow$ 27 ページ)に切り換えてください。		
SELECT OVER	これ以上イレースするトラックを選べません。		
TAPE、PROTECTED ( 交互に表示 )	テープのつめが折れているため録音できません。 録音するには、テープのつめの部分にセロハンテープなどを貼ってください。		
TITLE FULL(約2秒点灯)	タイトルを、本機にこれ以上記憶できません。 各トラックのタイトル入力は約 100 文字までです。		
TITLE OVER	101 文字以上のタイトルが記録されていますが、約101 文字以降は削除されます。		
TOC ERROR	MDの読み取りに問題のある可能性があります。 電源を切/入したあと、MDを入れ直してください。		
	MD に異常があるか、損傷しています。 MD を取り替えてください。		
	MP3 ディスクの読み込みができませんでした。ディスクを入れなおしてください。		
TOC Reading	MD の情報を読み込み中です。この間は操作できません。		
TRACK NUMBER、 NOT EQUAL( 交互に表示)	曲数の違う MD へはタイトルステーション機能は使えません。		
TRACKxxx、PROTECTED、 ERASExx??( 交互に表示 )	曲にプロテクト( 保護 )がかかっています。消去していいか確認してください。 消去することはできます。		
UTOC FULL	MD に情報を書き込める余白がありません。 不要なタイトルや曲を消去してください。(UTOC FULL の状態ではディバイドもできません。)		

味 または 処 理

必要なとき

# こんな表示が出たら

# 故障かな!?

修理を依頼される前に、この表で症状を確かめてください。なお、これらの処置をしても直らない場合 や、この表以外の症状は、お買い上げの販売店にご相談ください。

1-,		EITの販売店にこ相談ください。 			
	こんなときは	ここをご確認ください	処理	参 照 ページ	
	電源を切っているのに表示が点 灯して、次々と変化する。	デモ機能が働いていませんか。	デモ機能を「切」にする。	11	
	音が出ない。	音量が最小になっていませんか。	音量を調節する。	12, 20, 22	
		ヘッドホンを接続していません か。	ヘッドホンをはずす。	54	
シスニ	設定時刻になってもタイマーが 動作しない。	電源が入っていませんか。	おめざめ、留守録タイマーは 電源を切らないと動作しません。	47, 48	
ステム全体に共		" ① PLAY、① REC、SLEEP、 ALARM "が表示していますか。	おめざめ、留守録、おやすみ、 アラームの各タイマーのタイマ 一実行設定を行って表示させる。	46 ≀ 49	
に共	電源「切」に時計が表示されない。		時計を合わせる。	10	
通	記憶させた放送局、タイマー予 約、時刻が消えた。	電源プラグを長期間抜いていませんか。	再度設定してください。 メモリー内容を消したくない場合は、電源「切」時も、電源プラ グをコンセントに差し込んでお くことをおすすめします。	11	
	表示が出ない。	電源コードを正しく接続していますか。	電源プラグをコンセントから抜いて、再度差し込んでみる。	7	
	再生または録音できない	寒い所から急に暖かい所に持ってきたなど、急激な温度差がありませんでしたか。		<b>\$</b>	
		演奏専用の MD を入れていませんか。	録音用 MD を入れる。		
		誤消去防止状態になっていませんか。	MD の誤消去防止つまみを閉じる。	55	
		すでに録音された時間または曲数 (上限 254 曲 )がいっぱいになっ ていませんか。	不要な曲があれば消してから録音する。 (MDは、たとえ1秒の録音でも、約2秒分の領域を使うため、短い曲を多く録音すると、演奏側の時間表示より録音時間が少し長くなります。)	55	
	MD を入れても曲数などが表示 されない。	MD 以外のモード( CD、ラジオなど)になっていませんか。	[■]を押して、" MD "に切り換え る。		
M		MD が破損しているかもしれません。	別の MD で確認してみてください。		
D	MD を入れても自動的に引き込まれない。 また、入れるのに力がいる。	排出動作中の MD に、無理な力を加えませんでしたか。	電源を入れなおす。	12	
	コンバインやディバイトができ ない。また、曲を消しても残り 時間が増えない。	録音・消去を繰り返していません か。	録音データがしだいに細かく分断されていくため左記のような状態になることがあります。(MDの記録方式上の制約です。)この時サーチを行うと、音が途切れたりすることがあります。		
			録 音 モ ー ド ( 標 準 / L P 2 /LP4/モノラル長時間)の異なる曲は、1 曲にまとめることができません。		
	MD の操作ができない。	一時的に内部回路で不具合が起き た可能性があります。	電源を切/入してから操作して ください。異常が再発するとき は販売店にご相談ください。		

	こんなときは	ここをご確認ください	処理	参 照 ページ
	演奏できない。 CD を入れても、曲数などが表	CD が裏表逆になっていませんか。	ラベル面を上にして入れる。	12
	示されない。   	規格外の CD を使用していませんか。	規格の CD と取り替える。	56
С		寒い所から急に暖かい所に持って きたなど、急激な温度差がありませんでしたか。		
D	特定の個所が演奏できない。	CD が汚れていませんか。	柔らかい布でふく。	56
	CD の音がとぶ。 CD を録音すると音がとぶ。	CD の裏面に傷や指紋が付いていませんか。	指紋は柔らかい布でふいてください。 傷が付いている場合は、CDを交換してください。	56
	MP3 ディスクでタイトルが表示されない。	本機で表示できない文字( ひらがな、漢字等 )で付けていませんか。	本機で表示できる文字(カタカナ、アルファベット、数字、記号)で付けてください。	43
M P 3	MP3 ディスクが正しく読み込まれない。	マルチセッションでディスクを 作成している場合、セッションの 終了処理をしましたか。		
		1 セッションあたりのデータ量が 小さくありませんか。	1 セッションのデータ量を約5MB(3分程の曲で約2曲分)以上にしてください。	
	FM がよく受信できない。 雑音やひずみが多い。	ホイップアンテナを調整しました か。	ホイップアンテナの長さや向き を変えてみる。	7
		テレビ、ビデオ、BS チューナー などの電源が入っていませんか。	テレビ、ビデオ、BS チューナー などの電源を切ってみる。	
_		送信所が遠くありませんか。	送信所が遠い場合、または鉄筋 ビルの中などでは電波が弱くな ります。窓際など、条件の良い 場所に設置してみる。	7
ラジオ	AM がよく受信できない。 雑音が多い。	AM ループアンテナを接続していますか。	AM ループアンテナの向きや位置を変えてみてください。 AM ループアンテナを本体から離してください。	7
		テレビ、ビデオ、BS チューナー などの電源が入っていませんか。	テレビ、ビデオ、BS チューナー などの電源を切ってみる。	
		アンテナのコードが電源コードに 接近していませんか。	アンテナのコードと電源コードを離す。	
	テレビ放送が受信できない。	ラジオが AM バンドになっていま せんか。	テレビは 1 ~ 3 チャンネルの音声 のみ FM バンドで受信可能です。	22
루 디	音が途切れる、雑音が多い。	ヘッドが汚れていませんか。	ヘッド部を清掃する。	57
プ	録音状態にならない。	録音用のつめを折っていませんか。	つめを折った部分にセロハン テープなどを貼る。	56
リモコン	リモコン操作ができない。	乾電池の⊕、⊖が逆になっていま せんか。	⊕、⊝を正しく入れる。	6
ジ		乾電池が消耗していませんか。	新しい乾電池と交換する。	

# メモリーのリセット(初期化)

次のようなときは、右の手順で、メモリーを リセット(初期化)してください。

- ボタンを押しても何も反応しない。
- メモリー内容を消して、再度設定したい。
- メモリー内容をリセット(初期化)するには 電源プラグを、コンセントから抜く 本体の[POWER ☆/I]を<u>押し続けながら</u> 電源プラグをコンセントに差し込み 表示部に"・・・・・・・"が表示されたら [POWER ☆/I]を離す
- メモリーをリセット( 初期化 )すると
  - 高速録音は約74分間経過しないとできません。
  - 時計、放送局などは再度設定が必要です。

# 保証とアフターサービス ほくお読みください

修理・お取り扱い・お手入れ などのご相談は… まず、お買い上げの販売店へ お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は...

修理は、サービス会社・販売会社の「修 理ご相談窓口」へ!

その他のお問い合わせは、「お客様ご相談 センター」へ!

# 保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。よくお読みのあと、保存してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

# 補修用性能部品の保有期間

当社はパーソナル MD システムの補修用性 能部品を、製造打ち切り後 8 年保有してい ます。

注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

# 修理を依頼されるとき

60~61ページの表に従ってご確認のあ と、直らないときは、まず電源プラグを抜い て、お買い上げの販売店へご連絡ください。 保証期間中は

保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理させていただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理させていただきます。

修理料金の什組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで 構成されています。

技術料 は、診断・故障箇所の修理および部品 交換・調整・修理完了時の点検な どの作業にかかる費用です。

部品代 は、修理に使用した部品および補助 材料代です。

出張料 は、製品のある場所へ技術者を派遣 する場合の費用です。

ご連絡いただきたい内容							
品名	品 名 パーソナル MD システム お買い上げ日 年 月 日						
品 番	RX-MDX80	故障の状況	できるだけ具体的に				

# 修理に関するご相談

ナショナル/パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) **20570-087-087** 

- ●お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接 おかけください。
- 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

# 使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル/パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 ダイヤル 🕶 0120-878-365

携帯電話・PHSでのご利用は... 06-6907-1187

FAX 711- 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan

外国人 / 海外仕様商品 (ツーリスト商品他) 等ご相談窓口 Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

必要なとき

ょ

<

ぉ

読

み

だ

さ

Ll

### ナショナル / パナソニック 修 理 窓

### ナビダイヤル **2** 0570-087-087 (全国共通番号)

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

北	海	道	地	$\succeq$

札,幌. 札幌市厚別区厚別南 2丁目17-7

**25** (011)894-1251

旭川 旭川市2条通21丁目 左1号

**25** (0166)31-6151

帯広 帯広市西19条南1丁目 7 - 11

**2** (0155)33-8477

函館 函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内)

**25** (0138)48-6631

### 沂 地

滋賀 守山市勝部6丁目2-1 **25** (077)582-5021

京都 京都市伏見区竹田中川原町 71-4

**25** (075)672-9636 大阪 大阪市北区本庄西1丁目

**25** (06)6359-6225

奈良 大和郡山市椎木町404-2 **25** (0743)59-2770

和歌山 和歌山市中島499-1 **25** (073)475-2984

兵庫 神戸市中央区琴/緒町 3丁目2-6

**2** (078)272-6645

# 地

青森 青森市第二問屋町 3-7-10

**25** (017)739-9712

秋田 秋田市御所野湯本2丁目 1-2

**25** (018)826-1600

岩手 盛岡市羽場13地割30-3 **25** (019)639-5120

宮城 仙台市宮城野区扇町 7-4-18

**3** (022)387-1117 山形 山形市流通センター

3丁目12-2

**25** (023)641-8100 福島県安達郡本宮町 字南/内65

**25** (0243)34-1301

### 中 Ħ 地 区

鳥取 鳥取市安長295-1

**25** (0857)26-9695 米子 米子市米原4丁目2-33

**25** (0859)34-2129

松江 松江市平成町182番地14 **25** (0852)23-1128

出雲 出雲市渡橋町416

**25** (0853)21-3133 浜田 浜田市下府町327-93

**23** (0855)22-6629

### 岡山 岡山県都窪郡早島町 矢尾807

**25** (086)292-1162

広島 広島市西区南観音8丁目 13-20

**25** (082)295-5011

山口 山口市鋳銭司 字鋳銭司団地北447-23 **2** (083)986-4050

### 都圏 地区

栃木 宇都宮市御幸町194-20 **25** (028)689-2555

群馬 高崎市大沢町229-1 **25** (027)352-1109

水戸 水戸市柳河町309-2 **25** (029)225-0249

つくば つくば市花畑2丁目8-1 **25** (0298)64-8756

埼玉 桶川市赤堀2丁目4-2 **25** (048)728-8960 千葉 千葉市中央区星久喜町172 **25** (043)208-6011

東京 東京都世田谷区宮坂 2丁目26-17

**25** (03)5477-9780 山梨 甲府市下飯田2丁目1-27

**2** (055)222-5171

神奈川 横浜市港南区日野5丁目 3-16

**25** (045)847-9720 新潟 新潟市東明1丁目8-14 **25** (025)286-0171

### 兀 坳

香川 高松市勅使町152-2 **25** (087)868-9477

徳島 徳島県板野郡北島町 鯛浜字かや108 **25** (088)698-1125 高知 南国市岡豊町中島331-1 **2** (088)866-3142

愛媛 松山市土居田町750-2 **25** (089)971-2144

### 中 部 地 区

石川 石川県石川郡野々市町 稲荷3丁目80

**25** (076)294-2683

富山 富山市寺島1298 **3** (076)432-8705

福井 福井市開発4丁目112 **25** (0776)54-5606

長野 松本市大字笹賀7600-7 **25** (0263)86-9209

静岡 静岡市西島765 **25** (054)287-9000 名古屋 名古屋市瑞穂区塩入町 8-10

**25** (052)819-0225

岡崎 岡崎市岡町南久保28

**25** (0564)55-5719 岐阜 岐阜県本巣郡北方町

高屋太子2丁目30 **25** (058)323-6010

高山 高山市花岡町3丁目82 **25** (0577)33-0613

> 久居市森町字北谷1920-3 **25** (059)255-1380

### 州 地 区 九

春日市春日公園3丁目48 **25** (092)593-9036

佐賀 佐賀市本庄町大字本庄

896-2 **25** (0952)26-9151

長崎市東町1949-1 長崎 **73** (095)830-1658

大分市萩原4丁目8-35 大分 **25** (097)556-3815

宮崎県宮崎郡清武町 副宜 下加納366-2

熊本 熊本市健軍本町12-3

天草 本渡市港町18-11

**25** (0969)22-3125 鹿児島 鹿児島市与次郎1丁目

5 - 3.3

**25** (099)250-5657 大島 名瀬市長浜町10-1

**25** (0997)53-5101

**25** (096)367-6067

### 沖 地 区

沖縄 浦添市城間4丁目23-11

**2** (0985)85-6530

**3** (098)877-1207

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

0602

# さくいん

アナログ録音	
アラームタイマー	46
アルバム(プレイ/リピート/スキップ)	17
アルバム録音	37
アンテナ	/
イコライザー	.50
イントロスキャン エリアバンク	. I C
オートオフ機能	
オートチューニング	25
オールイレース	38
オールイレースオールリピート	15
おっかけ録音27. 29.	31
オペレーションステージ	2
おめざめタイマー	.47
おやすみタイマー	
音質、音場	bC
カ	
	.49
グループ(プレイ/リピート/スキップ)	19
グループ録音	37
高速録音	
コンバイン	41
サ	
サーチ/スキップ	1.3
シンクロ録音	
9	
タイトル42	,5 I
タイトルサーチタイトルステーション	
ダイレクトプレイ	
ディスクタイトル	42
ディスプレイ	51
ディバイド	41
テープカウンター	
デモ機能	
ドーズ機能	
トラックイレース	
トラックタイトル トラックマーク	
トラックリピート	

ねらい録り	36
$\mathcal{M}$	
ビジュアル/タイトルプリンター ビープトーン ブランクスキップ プログラムプレイ プログラムリピート プログラム録音 ヘッドホン	32 21 14 15 35
マイク/マイクミキシング マニュアルメモリー	25 33 40 I, 61
ライブバーチャライザー	15 21 15 6 48
ワ ワンタッチプレイ12 (アルファベット)	2, 20
1-REC	33 36 3, 27 52 17 7, 55 55

# 愛情点検

# 長年ご使用のパーソナル MD システムの点検を!



こんな症状は ありませんか

- 煙が出たり、異常なにおい や音がする
- 音が出ないことがある
- 正常に動作しないことがある
- ▶ 商品に破損した部分がある
- その他の異常や故障がある



このような症状の時は使用を中止し、故障や事故の防止のために、必ず販売店に点検をご相談ください。

# 便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です)

販 売 店 名	<b>a</b> ( ) –	品 番	RX-MDX80
お 客 様 ご相談窓口	<b>&amp;</b> ( ) –	お買い上げ日	年 月 日

# 松下電器産業株式会社 AVC ネットワーク事業グループ 〒 571-8505 大阪府門真市松生町 1 番 4 号

© Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (松下電器産業株式会社) 2002